

FELSÖKNINGSGUIDE - AIRBOARD

Kalibrera din Airboard

Om du har problem med att din Airboard går ojämnt eller skakar beror detta troligtvis på att den behöver kalibreras om. Följ stegen nedan.

1. Stäng av din Airboard.
2. Placera Airboarden på en jämn och plan yta. Se till att både höger och vänster sida ligger plana och i linje med varandra. Utgå från att skarven mellan övre och undre plastkåpor ska placeras i linje med varann (se bild nedan).
3. Tryck och håll in On/off knappen i 5 sekunder. Håll knappen intryckt till dess att framlamporna börjar blinka och du hör ett återkommande pip ljud.
4. Starta om din Airboard.

Skarv mellan
plastkåpor



Felkoder (blinkande indikatorlampa)

Indikatorlampan blinkar 1 gång: Kontrollera kontakten märkt "C". Om problemet inte löses genom att åtgärda eventuellt glapp, byt kretskort på den sidan.

Indikatorlampan blinkar 3 gånger: Problem med motorn. Byt motor.

Indikatorlampan blinkar 4 gånger: Kontrollera kontakten märkt "H". Om problemet inte löses genom att åtgärda eventuellt glapp, byt motor.

Indikatorlampan blinkar 5 gånger: Kontrollera kontakten märkt "B". Om problemet inte löses genom att åtgärda eventuellt glapp, byt motor.

Indikatorlampan blinkar 6 gånger: Byt ut moderkortet.

Indikatorlampan blinkar 7 gånger: Byt gyrokretskort på batterisidan.

Indikatorlampan blinkar 8 gånger: Byt gyrokretskort på sidan som har On/off knappen.

