

NICROX

Drift Trike 250W

Brukerhåndbok



CE

Innholdsfortegnelse

1. Tekniske spesifikasjoner	2
2. Produktoversikt	2
3. Montering	3
4. Lading.....	4
5. Bruk	5
6. Juster bremsene	5
7. Vedlikehold og pleie	6
8. Andre sikkerhetsinstruksjoner	7
9. Feilsøking	8



Merk: Bildene i denne bruksanvisningen kan avvike noe fra det faktiske produktet. Dette skyldes at bruksanvisningen er laget for å gjelde flere forskjellige Drift Trikes med lignende utseende.



VIKTIG: Instruksjoner for vedlikehold og lading av batteriet til Drift Trike.

1. Før første gangs bruk må Drift Trike lades i 6 timer.
2. Drift Trike bør lades umiddelbart etter hver bruk. Ladetiden etter den første ladingen er 2-4 timer.
3. Lad alltid Drift Trike før langvarig oppbevaring. Hvis den skal oppbevares i lengre tid, bør den lades minst en gang i måneden for å opprettholde batterikapasiteten.
4. ALDRI utlad batteriene helt. Dette kan skade batteriet og redusere kapasiteten.
5. Oppbevar aldri batteriene i minusgrader eller på steder hvor de kan bli utsatt for temperaturer over 40 °C.
6. Av sikkerhetsmessige årsaker bør du unngå å la laderen være koblet til produktet etter at batteriene er fulladet. Unngå å la laderen være koblet til produktet i mer enn 6 timer.
7. Slå av trikesykkelen når den ikke er i bruk.

Dette produktet er produsert i samsvar med følgende standarder:

EN ISO 12100:2010, EN 15997:2011+AC:2012, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 55012:2007+A1:2009, EN 61000-6-1:2007, EN 61000 6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Relatert til følgende CE-direktiver:

2006/42/EF (maskindirektivet)

2014/35/EU (LVD)

2014/30/EU (EMC-direktiv)

2011/65/EU (RoHS)

1. Tekniske spesifikasjoner

Motoreffekt	250
Kontroller	Luftkjøling Ingen Vannbestandig automatisk strømvastengning ved bremsing
Batteri	Litium: 24 V – 4,4 AH
Ladetid	6–8 timer
Hastighet	≤15 km/t
Bremse	Båndbremse Trommelbremse
Maksimal belastning	70 kg
Forhjul	Gummihjul
Bakhjul	PU-hjul
Gasspedal	Gass
Bemannet	1 person (6-20 år)
Dimensjon	CTN-STØRRELSE: 68,5 x 54 x 21 cm
Vekt	14 kg/12,5 kg

2. Produkt oversikt



- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Gasspeld | 8. Motorhjul |
| 2. Batteriindikator | 9. Fotstøtte |
| 3. Hastighetskontroll | 10. Bakre svingbart hjul 360 ° |
| 4. Bremsesep | 11. Ramme Justeringspinne |
| 5. Tenningsnøkkel | 12. Dobbel setesuspensjon |
| 6. LED-lys | 13. Sete |
| 7. Laderinngang | |

3. Montering

Trinn



Ta produktet ut av esken

Trinn



Sett den midtre rammeseksjonen inn i åpningen på den bakre rammeseksjonen. Stram og fest deretter rammen ved å skru pinnen inn i åpningene. Trekk og løsne pinnen for å justere rammens lengde.

Trinn



Sett den midtre rammestangen inn i styrerammen.
Fest deretter rammen ved å sette inn bolten og stram den med skiftenøkkelen fra verktøysettet.

Trinn



Plasser setet på den bakre rammen og juster de fire hullene. Ta deretter de fire seteskruene og fest setet til rammen ved hjelp av skiftenøkkelen fra verktøysettet.



4. Lading

Drift Trike leveres ferdigladet fra fabrikken. Vanligvis har batteriet rundt 40–90 % ladning ved levering. For å maksimere batteriets levetid anbefaler vi å lade trikeen i 6 timer før første bruk. Vi anbefaler også å lade Drift Trike etter hver tur og minst en gang i måneden ved langvarig oppbevaring.

Merk! Sørg for at batteriene aldri blir dypt utladet, da dette kan skade batteriene til Drift Trike.

Godt å vite: Det kan ta opptil 15 ladingssykluser før litiumbatterier når full kapasitet.

1. Sørg for at Drift Trike er slått av, både med knappen og tenningslåsen.
2. Åpne beskyttelsesdekselet til ladeporten «A», som ligger på forsiden av trikesykkelen, litt til høyre under rammerøret.
3. Koble først laderen til trikesykkelen.
4. Koble deretter laderen til et standard 230 V stikkontakt.

Når laderen er koblet til Drift Trike og begynner å lade, vil dioden «B» lyse rødt. Etter en stund vil det grønne lyset tennes for å indikere at trikesykkelen er fulladet. Sørg for å koble laderen fra trikesykkelen når den indikerer at den er fulladet, for å unngå overlading av batteriene. Lukk deretter beskyttelsesdekselet på ladeporten etter at du har koblet fra laderen, og koble laderen fra stikkontakten.

5. Bruk

Vær oppmerksom på at denne Drift Trike er rask og kan utføre betydelige drifter. Vi anbefaler å kjøre forsiktig og alltid bruke hjelm, knebeskyttere og albuebeskyttere. Ikke kjør nedoverbakke, i nærheten av trafikk, vann, trapper, klipper eller lignende farer.

Kjøreinstruksjoner

1. Sørg for at alle skruer og bolter er skikkelig strammet før bruk.
2. Slå på Drift Trike ved hjelp av av/på-knappen.
3. Still inn ønsket hastighet ved hjelp av hastighetskontrollen, og vri deretter tenningsnøkkelen ett hakk med klokken for å starte trikeen. Vi anbefaler å bruke lavere hastigheter når du først begynner å kjøre Drift Trike.
4. Vri gasshendelen forsiktig.
5. Ha det gøy!

Merk: Hvis du hører at Drift Trike-en din høres veldig anstrengt ut, bør du la motoren hvile med jevne mellomrom. Elektriske motorer blir alltid varme under drift, men hvis motoren blir **VELDIG** varm, må du stoppe trike-en og la motoren avkjøles.

Stopp og bremsing

1. For å bremse, slipp gasspedalen og trykk på bremsespaken på venstre side av styret.
2. Husk at hard bremsing sliter raskere på trikesens bremseskosser og dekk. Planlegg turen slik at du har nok tid til å bremse trygt. Husk også at når du kjører på løst underlag, for eksempel grus eller glatte/våte veier, vil bremselengden være lengre enn vanlig.

6. Justere bremsene på



Justere vajerspanningen på bromshandtaget.

Skrue den sølvfargede skruen merket «**A**» moturs for å stramme bremskabelen. Når kabelen er strammet tilstrekkelig, låser du den aktuelle posisjonen ved å skru mutteren «**B**» medurs slik at den låses mot den svarte delen «**C**» på bremsehåndtaket.

7. Vedlikehold og pleie av

Oppbevaring og rengjøring

Oppbevar alltid Drift Trike og laderen i et tørt miljø med en temperatur mellom -5 og +40 grader Celsius.

Unngå å plassere den i direkte sollys.

Ved langvarig oppbevaring anbefales det å lade batteriet en gang i måneden.

Vask aldri Drift Trike med en hageslange; tørk i stedet av smuss med en lett fuktig klut. Ikke rengjør med alkohol eller andre sterke kjemikalier, da dette kan skade lakken.

Sprut aldri vann direkte på produktet, og ikke senk det ned i vann. Sørg alltid for at trike er slått av når du rengjør den.

Kontroller regelmessig at ingen skruer eller muttere har løsnet. Hvis noen har løsnet, stram dem før neste tur.

Batterivedlikehold

Det er viktig å unngå å overbelaste batteriet. Batteriet lades fullstendig på bare 2–4 timer. Koble alltid produktet fra når det er fulladet, og la det aldri lade i mer enn 6 timer. Laderen blir varm under ladeprosessen. Dekk aldri til produktet eller laderen med noe, for eksempel gardiner eller tepper.

Utsett aldri batteriet for temperaturer over 40 °C eller under -5 °C. Når batteriet lades, bør produktet oppbevares i et rom med en temperatur på omtrent 10–25 °C.

Unngå å lade batteriet helt ut. For å forhindre dyp utlading er det bedre å lade batteriet ofte og før det er helt tomt. Batteriet slites ikke av hyppig lading, og det er faktisk bedre å ikke lade det helt ut.

Vær oppmerksom på at batterier mister kapasitet når de avkjøles. Optimal driftstid oppnås ved en batteritemperatur på rundt 25 °C. Selv ved en batteritemperatur på rundt 5 °C halveres driftstiden. Hvis du bruker produktet i kaldt vær, er det viktig å planlegge turen nøye for å unngå at batteriet tømmes helt.

Langtidslagring:

Et fulladet batteri vil tømmes over en periode på omtrent 90–120 dager. Siden batterier ikke tåler å være helt utladet, er det viktig å koble laderen til med jevne mellomrom for å lade opp batteriet. Hvis et litiumbatteri står tomt i

lengre periode, kan cellene bli skadet på en måte som ikke kan repareres. Gjør det derfor til en vane å lade produktet omtrent hver 30. dag når det ikke er i bruk over lengre tid.

MERK: Alle batterier mister kapasitet over tid, både på grunn av slitasje og aldring. Hvis batteriet ikke vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsanvisningene, er det fare for overdreven slitasje eller skade.

8. Andre sikkerhets instruksjoner

- Maksimal belastning: 70 kg.
- Anbefalt for barn fra 6 år og oppover.
- Kjøring bør overvåkes av en voksen.
- Ikke kjør denne scooteren i nærheten av hindringer eller trange steder
- Bruk alltid verneutstyr, som hjelm, knebeskyttere og albueskyttere, når du kjører.
- Hold føttene på fotstøttene hele tiden mens du kjører.
- Unngå å kjøre i ekstreme værforhold.
- Vær oppmerksom på omgivelsene
- Det er ikke tillatt med passasjerer på Drift Trike.
- Ikke kjør nedoverbakke, i trafikk, i nærheten av vann, trapper, klipper eller andre farlige områder.
- Produktet er ikke beregnet for å utføre triks.
- Hold deg innenfor dine egne grenser og ferdigheter.

9. Feilsøkingssguide

Sannsynlig årsak/problem	Løsning
Drift Trike starter ikke	Sørg for at tenningsnøkkelen og ledningene er intakte
Bremsen er aktivert	Juster bremsene i henhold til instruksjonene
Svak eller ingen akselerasjon	Kontroller at batteriet er ladet
	Kontroller alle tilkoblinger
Drift Trike lager uvanlige lyder	Hør om lyden kommer fra motoren, hjulene, bremsene, fjæringen eller andre områder
	Hvis motorhjulet er skadet, kontakt leverandøren
	Hvis bakhjulet er skadet, må du kontakte leverandøren din for å kjøpe et nytt sett. Det er normalt at hjulene slites over tid, spesielt ved mye drifting
	Hvis bremsen: juster den om mulig, eller kontakt leverandøren
Dårlig batteri, kort kjørelengde	Sett laderen inn i drift-trikeen, og la den lade til laderindikatoren blir grønn. *
	Slitasje kommer med alderen, men vedlikehold kan også påvirke rekkevidden betydelig.
Høy hastighet og hyppig start/stopp.	Batteriet varer lenger med en mer økonomisk kjørestil
Lave utetemperaturer	Vær oppmerksom på at batterikapasiteten kan reduseres med opptil halvparten ved lave temperaturer

* Laderen skal først lyse rødt når du kobler den til Drift Trike. Hvis den umiddelbart lyser grønt når du kobler den til trike, betyr det at batteriet av en eller annen grunn ikke lades. I så fall, vennligst kontakt oss for support.

Hvis laderen ikke lyser i det hele tatt, er den sannsynligvis ødelagt. Kontakt oss for hjelp med å finne riktig lader til Drift Trike.

NITROX

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



Info@rull.se
info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi