

NITROX

Drift Trike 250W

Användarhandbok



CE

Innehållsförteckning

1. Tekniska specifikationer.....	2
2. Produktöversikt.....	2
3. Montering.....	3
4. Laddning.....	4
5. Användning	5
6. Justera bromsarna	5
7. Underhåll och skötsel.....	6
8. Övriga säkerhetsanvisningar.....	7
9. Felsökning.....	8



Obs! Bilderna i denna manual kan i vissa detaljer skilja sig från den faktiska produkten. Detta beror på att manualen har skapats för att gälla flera olika Drift Trikes med liknande utseende.



VIKTIGT: Instruktioner för batteriunderhåll och laddning av din Drift Trike.

1. Innan första användningen måste Drift Trike laddas i 6 timmar.
2. Drift Trike bör laddas omedelbart efter varje användning. Laddningstiden efter den första laddningen är 2–4 timmar.
3. Ladda alltid Drift Trike före långvarig förvaring. Om den ska förvaras under en längre period bör den laddas minst en gång i månaden för att bibehålla batterikapaciteten.
4. Låt ALDRIG batterierna urladdas helt. Detta kan skada batteriet och minska dess kapacitet.
5. Förvara aldrig batterierna i minusgrader eller där de kan utsättas för temperaturer över 40 °C.
6. Av säkerhetsskäl bör du undvika att lämna laddaren ansluten till produkten efter att batterierna är fulladdade. Undvik att lämna laddaren ansluten till produkten i mer än 6 timmar.
7. Stäng av trike när den inte används.

Denna produkt är tillverkad i enlighet med följande standarder:

EN ISO 12100:2010, EN 15997:2011+AC:2012, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 55012:2007+A1:2009, EN 61000-6-1:2007, EN 61000 6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Relaterat till följande CE-direktiv:

2006/42/EG (maskindirektivet)	2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMC-direktivet)	2011/65/EU (RoHS)

1. Tekniska specifikationer för

Motoreffekt	250
Styrenhet	Luftkylning Ingen Vattentålig automatisk avstängning vid bromsning
Batteri	Litium: 24 V – 4,4 Ah
Laddningstid	6–8 timmar
Hastighet	≤15 km/h
Broms	Bandbroms Trumbroms
Maximal belastning	70 kg
Framhjul	Gummihjul
Bakhjul	PU-hjul
Gaspedal	Gasreglage
Bemannad	1 person (6–20 år)
Mått	CTN-STORLEK: 68,5 x 54 x 21 cm
Vikt	14 kg/12,5 kg

2. Produktöversikt



- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Gaspedal | 8. Motorhjul |
| 2. Batteriindikator | 9. Fotstöd |
| 3. Hastighetskontroll | 10. Bakre svängbart hjul 360 ° |
| 4. Bromshandtag | 11. Ram Justeringsstift |
| 5. Tändningsnyckel | 12. Dubbel sätessfjädring |
| 6. LED-belysning | 13. Säte |
| 7. Laddningsingång | |

3. Montering

Steg



Ta ut produkten ur kartongen

Steg



Sätt in den mellersta ramdelen i öppningen på den bakre ramdelen. Dra sedan åt och säkra ramen genom att skruva in stiftet i öppningarna. Dra och lossa stiftet för att justera ramens längd.

Steg



För in den mellersta ramstången i styrramen.
Säkra sedan ramen genom att sätta in bulten och dra åt den med skiftnyckeln från verktygssatsen.

Steg



Placera sätet på den bakre ramen och rikta in de fyra hålen. Ta sedan de fyra säteskruvarna och fäst sätet på ramen med skiftnyckeln från verktygssatsen.



4. Laddning

Drift Trike levereras förladdad från fabriken. Normalt har batteriet cirka 40–90 % laddning vid leverans. För att maximera batteriets livslängd rekommenderar vi att du laddar trike i 6 timmar före första användningen. Vi rekommenderar också att du laddar Drift Trike efter varje åktur och minst en gång i månaden vid långvarig förvaring.

Obs! Se till att batterierna aldrig laddas ur helt, eftersom detta kan skada Drift Trikes batterier.

Bra att veta: Det kan ta upp till 15 laddningscykler innan litiumbatterier når sin fulla kapacitet.

1. Se till att Drift Trike är avstängd, både med knappen och tändningslåset.
2. Öppna skyddslocket på laddningsporten "A", som sitter på trikens framsida, något till höger under ramstången.
3. Anslut först laddaren till trike.
4. Anslut sedan laddaren till ett vanligt 230 V vägguttag.

När laddaren är ansluten till Drift Trike och börjar ladda tänds dioden "B" rött. Efter en stund tänds den gröna lampan för att indikera att trike är fulladdad. Se till att koppla bort laddaren från trike när den indikerar att den är fulladdad för att undvika överladdning av batterierna. Stäng sedan skyddslocket på laddningsporten efter att du har kopplat bort laddaren och koppla bort laddaren från vägguttaget.

5. Användning

Observera att Drift Trike är snabb och kan göra kraftiga driftar. Vi rekommenderar att du kör försiktigt och alltid bär hjälm, knäskydd och armbågsskydd. Kör inte nedför backar, nära trafik, vatten, trappor, klippor eller liknande faror.

Körinstruktioner

1. Se till att alla skruvar och bultar är ordentligt åtdragna före användning.
2. Starta Drift Trike med på/av-knappen.
3. Ställ in önskad hastighet med hastighetsreglaget och vrid sedan tändningsnyckeln ett steg medurs för att starta trike. Vi rekommenderar att du använder lägre hastigheter när du börjar köra Drift Trike.
4. Vrid försiktigt på gasreglaget.
5. Ha kul!

Obs: Om du hör att din Drift Trike låter mycket ansträngd bör du låta motorn vila med jämna mellanrum. Elmotorer blir alltid varma under drift, men om din motor blir MYCKET varm måste du stanna trike och låta motorn svalna.

Stopp och bromsning

1. För att bromsa, släpp gasreglaget och tryck på bromshandtaget på vänster sida av styret.
2. Tänk på att hård inbromsning sliter på trike-cykeln's bromsbelägg och däck snabbare. Planera din cykeltur så att du har tillräckligt med tid för att bromsa säkert. Tänk också på att bromssträckan blir längre än vanligt när du cyklar på lösa underlag, såsom grus eller hala/våta vägar.

6. Justera broms en



Justera vajer spänningen på bromshandtaget.

Skruva den silvriga skruven märkt "A" moturs för att spänna bromsvajern. När vjern är lagomt spänd så låser du aktuellt läge genom att skruva muttern "B" medurs så att den låser mot bromshandtagets svarta del "C".

7. Underhåll och skötsel av

Förvaring och rengöring

Förvara alltid Drift Trike och dess laddare i en torr miljö där temperaturen ligger mellan -5 och +40 grader Celsius.

Undvik att placera den i direkt solljus.

Vid långvarig förvaring rekommenderas att batteriet laddas en gång i månaden.

Tvätta aldrig Drift Trike med en vattenslang, utan torka istället bort smuts med en lätt fuktad trasa. Rengör inte med alkohol eller andra starka kemikalier, eftersom detta kan skada lacken.

Spraya aldrig vatten direkt på produkten och sänk inte ner den i vatten. Se alltid till att trike är avstängd när du rengör den.

Kontrollera regelbundet att inga skruvar eller muttrar har lossnat. Om så är fallet, dra åt dem innan nästa åktur.

Batteriunderhåll

Det är viktigt att undvika att överladda batteriet. Batteriet laddas fullt på endast 2–4 timmar. Koppla alltid bort produkten när den är fulladdad och låt den aldrig laddas i mer än 6 timmar. Laddaren blir varm under laddningen. Täck aldrig produkten eller laddaren med något, till exempel gardiner eller filter.

Utsätt aldrig batteriet för temperaturer över 40 °C eller under -5 °C. När batteriet laddas ska produkten förvaras i en rumstemperatur på cirka 10–25 °C.

Undvik att urladda batteriet helt. För att förhindra djupurladdning är det bättre att ladda batteriet ofta och innan det är helt tomt. Batteriet slits inte av frekvent laddning och det är faktiskt bättre att det inte laddas ur helt.

Observera att batterier förlorar kapacitet när de kyls. Optimal drifttid uppnås vid en batteritemperatur på cirka 25 °C. Även vid en batteritemperatur på cirka 5 °C halveras driftstiden. Om du använder produkten i kallt väder är det viktigt att planera din resa noggrant för att undvika att batteriet laddas ur helt.

Långtidsförvaring:

Ett fulladdat batteri laddas ur under en period på cirka 90–120 dagar. Eftersom batterier inte mår bra när de är helt urladdade är det viktigt att regelbundet ansluta laddaren för att ladda batteriet. Om ett litiumbatteri lämnas tomt under en

längre tid kan cellerna skadas på ett sätt som inte går att reparera. Gör därför en vana av att ladda produkten ungefär var 30:e dag när den inte används under en längre tid.

OBS: Alla batterier förlorar kapacitet med tiden, både på grund av slitage och åldrande. Om batteriet inte underhålls enligt skötselanvisningarna finns det risk för överdrivet slitage eller skador.

8. Övriga säkerhetsinstruktioner

- Maximal belastning: 70 kg.
- Rekommenderas för barn från 6 år.
- Åkningen bör övervakas av en vuxen.
- Kör inte denna skoter nära hinder eller i trånga utrymmen.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom hjälm, knäskydd och armbågsskydd, när du kör.
- Håll fötterna på fotstöden under hela åkturen.
- Undvik att köra i extrema väderförhållanden.
- Var uppmärksam på din omgivning.
- Inga passagerare är tillåtna på Drift Trike.
- Kör inte nedför, i trafik, nära vatten, trappor, klippor eller andra farliga områden.
- Produkten är inte avsedd för att utföra trick.
- Håll dig inom dina gränser och din kompetens.

9. Felsökningsguide

Trolig orsak/problem	Lösning
Drift Trike startar inte	Se till att tändningsnyckeln och kablarna är intakta.
Bromsen är aktiverad	Justera bromsarna enligt anvisningarna
Svag eller ingen acceleration	Kontrollera att batteriet är laddat
	Kontrollera alla anslutningar
Drift Trike avger ovanliga ljud	Lyssna om ljudet kommer från motorn, hjulen, bromsen, fjädringen eller någon annan del
	Om motorhjulet är skadat, kontakta din leverantör
	Om bakhjulet är skadat, kontakta din leverantör för att köpa ett ersättningsset. Det är normalt att hjulen slits med tiden, särskilt vid mycket drifting
	Om bromsen: justera den om möjligt eller kontakta din leverantör
Dåligt batteri, kort körsträcka	Sätt i laddaren i drift-trike och låt den ladda tills laddarens indikator blir grön. *
	Slitage uppstår med tiden, men underhåll kan också påverka räckvidden avsevärt.
Hög hastighet och frekvent start/stopp.	Batteriet håller längre med en mer ekonomisk körstil
Låga utomhustemperaturer	Observera att batterikapaciteten kan minska med upp till hälften vid låga temperaturer

* Laddaren ska först lysa rött när du ansluter den till Drift Trike. Om den omedelbart lyser grönt när du ansluter den till trike, betyder det att batteriet av någon anledning inte laddas. Kontakta oss i så fall för support.

Om laddaren inte lyser alls är den troligen trasig. Kontakta oss för hjälp med att hitta rätt laddare till din Drift Trike.

NITROX

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



Info@rull.se
info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi