

## Sähköinen Go Kart

Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta ensimmäistä kertaa, on tärkeää että luet huolellisesti läpi mukana toimitetut asennus- ja käyttöohjeet (katso erillinen englanninkielinen käyttöopas). On erittäin tärkeää, että hoidat tuotetta oikein, jotta se ei vaurioidu.



### Turvallisuustieto:



#### TÄRKEITÄ PERUSSÄÄNTÖJÄ

- Ennen kuin aloitat tuotteen käyttämisen suosittelemme, että kiristät kaikki ruuvit kunnolla, vaikka ne olisikin tehdasasennettuja.
- Lataa tuotteen akku latausohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Älä koskaan anna tuotteen akun tyhjäntyä kokonaan. Akku toimii parhaiten, jos se pidetään aina kokonaan ladattuna. Lataa akku heti käytön jälkeen tai samana päivänä, kun tuotetta on käytetty. Älä viivästyä lataamista siksi, kunnes tuotetta aiotaan seuraavan kerran käyttää.

#### LATAUS - TURVALLISUUSOHJEET JA HUOLTO

- Akkutyypin: Suljettu lyijy Akku.
- Tuotteen tulee olla sammutettu ennen latauksen aloittamista ja koko sen ajan, kun akkua ladataan.
- Liitä laturi ensin sähköverkkoon ja sitten tuotteen latausliittimeen.
- Lataus on käynnissä, kun laturin diodissa palaa punainen väri.
- Laturin diodissa palaa vihreä valo, kun akku on täysin ladattu. Irrota silloin laturi sekä tuotteesta että sähköverkosta.
- Älä koskaan pura akkua syvästi. Lataa mieluiten, kun kapasiteetista on jäljellä 30% tai enemmän. Lataa jokaisen tuotteen käyttökerran jälkeen, vaikka akku ei olisi tyhjä.
- Pitkäaikaista varastointia varten akun on oltava täysin ladattu. Liitä sitten laturi kerran kuukaudessa ja lataa akku 100%: iin.
- Älä koskaan altista akkua lämpötiloille, jotka ylittävät 40 astetta tai alittavat -5 astetta. Suosituslämpötila on välillä 5-25 astetta.
- Laturi lämpenee latauksen ollessa käynnissä. Jos se kuumenee erittäin kuumaksi, on lataus lopetettava ja laturi irrotettava pistokkeesta. Tarkista sekä akku että laturi.
- Lataa akku vain hyvin tuuletetussa, kuivassa ja viileässä ympäristössä.
- Älä koskaan peitä laturia millään.
- Älä koskaan aiheuta akkuun oikosulkua tai avaa akkua tai laturia.
- Laturin johdot ja liitännät tulee tarkistaa tasaisin väliajoin. Jos havaitsen vahingon, sen enempää tuotetta kuin laturia ei saa käyttää ennen kuin vahinko on korjattu.
- Älä koskaan anna lasten ladata tuotetta yksin.
- Älä koskaan lataa akkua yhtäjaksoisesti yli 12 tunnin ajan.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua alkuperäislaturia.

#### YLEISET HOITO-OHJEET

- Tarkista ruuvit ja liikkuvat osat tasaisin väliajoin. Kiristä ruuvit tarvittaessa.
- Puhdista tuota pyyhkimällä se kevyesti kostutetulla rätillä. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai huuhtelee sitä vesiletkun vesisuihkeella.
- Pyyhi mahdollinen kosteus ja lika pois käytön jälkeen.
- Tarkista pyörien ilmanpaine tasaisin väliajoin (ei koske malleja, joissa on kiinteät renkaat). Suositeltu rengaspaine näkyy renkaan sivussa.

#### KÄYTTÖ:

- Tuotteella tulee ajaa ainoastaan kovalla, tasaisella pinnalla. Jos ajat epätasaisella alustalla kuten ruohikossa, hiekalla tai mäissä, on tarkkailtava, kuulostaako moottori kuormittuneelta. Suosittelemme tuotteen taluttamista esimerkiksi ylämäissä, jos moottori kuulostaa kuormittuneelta. Jos tuotteen käyttöä jatketaan, vaikka moottori kuulostaa kuormittuneelta, on olemassa sen riski, että moottori ylikuormittuu ja rikkoutuu.
- Älä koskaan aja uima-altaiden tai muiden vesistöjen läheisyydessä.
- Vältä ajamista kosteilla alustoilla tai sateessa: säilytä tuotetta kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä. Jos tuotteellasi on IP-luokitus, tuotekuvauksesta käy ilmi mihin tasoon se toteutuu ja kuinka vedenkestävä tuote on. Huomioi kuitenkin, että vaikka sähköosat on suojattu kosteudelta, voivat osat ikääntyä etuajassa, jos tuote kastuu.
- Varusta tuote soittokellolla tai muulla merkkilaitteistolla, jos aiot käyttää sitä liikenteessä.
- Käytettäessä pimeällä tulee tuotteen olla varustettu valaisulla edessä ja takana sekä heijastimilla edessä, takana ja sivuilla.
- Älä ylitä suurinta sallittua kuormitusta.
- Käytä hyväksyttyä kypärää.
- Aikuisen on valvottava kaikkea käyttöä.

#### KÄYTTÖAIKA JA SUORITUSKYKY:

Käyttöaika ja nopeus riippuvat monista tekijöistä. Paras suorituskyky saavutetaan, kun ilman lämpötila on noin 20 astetta, kovalla, tasaisella alustalla ja kun kuljettaja on kevyt.

Käyttöaika paranee, jos seuraavia vältetään:

- Toistuva lähtö ja pysäytys.
- Suurimmalla nopeudella ajaminen.
- Raskas lasti.
- Huono rengaspaine (ei koske malleja, joissa on kiinteät renkaat).
- Ajo ylämäessä tai epätasaisella alustalla.
- Ajo kylmällä säällä.

#### KIERRÄTYS:

Lapset voivat tukehtua muovipussiin. Poista kaikki pakkausmateriaalit purkamisen jälkeen. Kierrätä pakkausmateriaalit paikallisten säästöjen mukaisesti. Käytetyt elektroniset ja sähkölaitteet, kuten kaiken tyyppiset akut, on vietävä kierrätettäväksi niille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen (2012/19/EU- ja 2006/66/EC-direktiivien mukaisesti).

#### LATURIN JA SÄHKÖPOTKULAUDAN SYMBOLIEN MERKITYKSET:



Käytettäväksi vain sisätiloissa



Kaksoiseristetty



Vie kierrätykseen



Napaisuus



Ei alle 3-vuotiaille lapsille



Sähköpotkulauta ja sen varusteet ovat CE-merkittyjä.