

NICROX

Brugsanvisning
Drift Trike



CE

BEMÆRK: Billedematerialet i denne brugsanvisning kan afvige med visse detaljer fra det egentlige udseende. Det er fordi denne brugsanvisning er tilpasset til flere forskellige Drift Trikes med lignende udseende.



VIGTIGT: Vejledning for batterivedligeholdelse og opladning af din Drift Trike



1. Før brug skal Drift Trike oplades i 6 timer.
2. Drift Trike skal oplades direkte efter hver kørsel. Opladningstiden efter første opladning er 2-4 timer.
3. Oplad altid Drift Trike inden langtidsopbevaring. Hvis den skal opbevares i en længere periode, skal den oplades mindst en gang om måneden for at bevare batteriernes kapacitet.
4. Aflad ALDRIG batterierne. Det kan skade batterierne og forringe kapaciteten.
5. Opbevar aldrig batterierne i minusgrader eller steder hvor de udsættes for temperaturer over 40 grader.
7. Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade opladeren være tilsluttet produktet, når batterierne er fuldt opladet. Undgå at lade opladeren være tilsluttet produktet i mere end 6 timer.
8. Sluk Trike når den ikke bruges.

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder:

EN ISO 12100:2010, EN 15997:2011+AC:2012, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 55012:2007+A1:2009, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Relateret til følgende CE-direktiv:

2006/42/EC (Maskindirektiv)

2014/30/EU (EMC-direktiv)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)



Teknisk Specifikation:

Drift Trike 200W	
Motoreffekt	200W 24V
Motortype	Børsteløs navmotor
Batteri	24V 4,4Ah Litium-Ion
Ca. tophastighed	Ca: 15 km/h
Maksimal køretid*	45 minutter
Vægt	Ca: 13 kg
Oplader, Output	DC 24V Max 2,0Ah

* BEMÆRK: Køretiden kan påvirkes af en række forskellige faktorer så som belastningsvægt, køreunderlag, køre stil, lufttemperaturer, batterialder mm. Maksimum rækkevidde opnås kun under optimale forhold ved en økonomisk kørsel.

Symbolers betydning:



Kun til indendørsbrug



Polaritet



Leveres til genbrug



Dobbelt isoleret



Ikke for børn under 3 år

Oversigt



1. Gashåndtag
2. Batteriindikator
3. Hastighedskontrol
4. Bremseshåndtag
5. LED-belysning
6. Tænd / sluk-knap

7. Fodstøtter
8. Indbygget navmotor
9. Opladningsindgangsstik
10. Roterbare baghjul 360°
11. Sæde
12. Tændingslås

Forklaringer

Gashåndtag (#1): Gashåndtaget er trinløst. Jo mere du drejer på håndtaget, jo hurtigere kører din trike. Når du slippe gashåndtaget, stopper den.

Batteriindikator (#2): Giver en cirka indikation af, hvor meget batterikapacitet der er tilbage. Når batterierne er fuldt opladet, lyser alle fire søjler. Derefter går de ud en efter en, som batteriet forbruges. For at give en så korrekt aflæsning som muligt, skal man opretholde en jævn og rimelig lav hastighed. Batteriindikatoren viser muligvis for høj værdi, når trike'en står stille, og en for lav, når motoren arbejder hårdt. **Når der kun er en bar tilbage, skal du ikke bruge trik'en, før batteriet er opladet igen!**

Hastighedskontrol (#3): Der er tre hastighedsniveauer på Drift Trike'en. I niveau 1 kører trike en cirka 5 km/t, i niveau 2 cirka 10 km/t og i niveau 3 cirka 15 km/t.

Tænd- og slukknappen (#6): Tænd den når du ønsker at køre på den. Lad den være slukket når du ikke bruger den eller når du oplader den.

Roterbare baghjul 360° (#10): Baghjulene på Drift Trike'en er roterbare med 360 grader, hvilket gør det meget nemt at ligge rigtigt i svingene.

Tændingslås (#12): Tændingslåsen har to positioner. I første trin er Drift Trike'en slukket. Drej en position med uret for at kunne køre fremad.

Montering

Billede 1



1. Åben papkassen, og tag opladeren, brugsanvisningen, sædet, rammen og værktøjssættet ud.

Billede 2



2. Fastgør bagsiden af rammen med rammestangen. Spænd de to røde skruer.

Billede 3



Billede 4



3. Indsæt rammestangen i styrestangen.

4. Fastgør styrebolten og skrue den fast.

Billede 5



Billede 6



5. Fjern de fire skruer, der er i rammen.

6. Sæt sædet i, og juster det med skruehullerne, og spænd de fire skruer i igen.

Opladning

Drift Trike kommer opladet fra fabrikken. Normalt er der ca. 40-90% ladning tilbage i batterierne ved levering. For at få så lang levetid som muligt på batterierne, anbefaler vi at trike'en bliver opladet i 6 timer inden første anvendelse. Vi anbefaler også at Drift Trike'en oplades efter hver køretur og mindst en gang om måneden ved langtidsbevaring.

BEMÆRK! Sørg for, at batterierne aldrig er helt afladet. Ved dyb afladning vil Drift Trike'ens batterier blive beskadiget.

Godt at vide: Det kan tage op til 15 opladninger inden litiumbatterier opnår deres fulde kapacitet.

1. Sørg for at Drift Trike'en er slukket, både på knappen og på tændingsslåsen.
2. Åben beskyttelsesdækslet på opladningsindgangen "A", der er placeret foran på trike'en, under rammestangen lidt til højre.
3. Tilslut først opladeren til trike'en.
4. Tilslut derefter opladeren til en almindelig 230V stikkontakt.

Når opladeren er tilsluttet Drift Trike og begynder at oplade, lyser dioden "B" rødt. Efter opladning i et stykke tid, lyser det grønne lys for at indikere, at trike'en er fuldt opladet. Sørg for at frakoble opladeren fra trike'en, når den indikerer at den er fuldt opladet, for ikke at overoplade batterierne. Luk derefter dækslet til opladerindgangen, når du har frakoblet opladeren, og tag opladeren ud af stikkontakten.



Anvendelse

Husk på at denne Drift Trike kører stærkt, og du kan foretage dig meget med den. Vi anbefaler at køre med stor forsigtighed og at man altid bruger hjelm, knæ- og albuebeskyttelse. Kør ikke ned af bakker, i nærheden af trafik, vand, trapper, fald eller lignende.

At køre

1. Tjek at alle skruer og bolte er efterspændt ordentligt inden anvendelse.
2. Tænd for Trike'en med tænd- og slukknappen.
3. Indstil den ønskede hastighed med hastighedskontrollen og drej derefter en position med uret på tændingsslåsen for at starte trike'eren. Vi anbefaler de lave hastigheder når du begynder at køre på Drift Trike'en.
5. Drej forsigtigt på gashåndtaget!
6. Hav det sjovt!

BEMÆRK: Hvis du kan høre at din Drift Trike lyder meget anstrengt, bør du lade motoren hvile. Elmotorer bliver altid varme under kørsel, men hvis din motor bliver MEGET varm, bør du stoppe trike'en og lade motoren køle af.

Standse og bremse

1. For at bremse, slip gashåndtaget og klem på bremsehåndtaget på venstre side af styret.
2. Husk på at hårde bremsninger slider meget på trike'ens bremseklodser og dæk. Planlæg din kørsel så du bremser op i god tid. Husk også på at når du kører på løst underlag som grus eller glatte/våde veje, er bremseafstanden længere end normalt.

Justere bremsen



Juster kabelspændingen på bremsehåndtaget.

Skrue på den sølvskrue, der er markeret med "A" mod uret for at spænde bremsekablet. Når kablet er stramt nok, skal du låse den aktuelle position ved at skrue møtrik "B" med uret, så den låser mod den sorte del af bremsearmen "C".

Vedligeholdelse

Opbevaring og rengøring

Opbevar altid Drift Trike'en og dens oplader i et tørt miljø, hvor temperaturen er mellem -5 og +40 grader. Undgå at sætte det i direkte sollys. Ved langtidsopbevaring anbefales det at genoplade batteriet en gang om måneden.

Skyl aldrig Drift Trike'en efter med en vandslange, aftør hellere med en let fugtig klud. Rengør ikke med alkohol eller andre stærke kemikalier, da dette kan skade malingen. Sprøjt aldrig vand på produktet og sænk det aldrig ned i vand. Sørg altid for at trike'en er slukket ved alle former for rengøring.

Tjek regelmæssigt for at ingen skruer eller møtrikker har løsnet sig. I så fald skal du spænde disse efter inden næste køretur.

Vedligeholdelse af batteriet

Det er vigtigt at undgå overopladning af batteriet. Batteriet oplades fuldstændig på cirka 2-4 timer. Frakoble altid produktet når den er færdigopladet, og lad den aldrig oplade i mere end 6 timer. Opladeren bliver varm under opladning. Overdæk aldrig hverken produktet eller opladeren med noget, for f.eks. gardiner eller tæpper.

Udsæt aldrig batteriet for temperaturer over 40 grader eller under -5 grader. Når du oplader batteriet, bør produktet opbevares i en rumtemperatur på cirka 10-25 grader.

Undgå dyb afladning af batteriet. For at undgå dyb afladning er det bedre at oplade det ofte og i god tid, før det tømmes helt. Batteriet slides ikke hurtigere, fordi det bliver opladet ofte, det er bedre end at det bliver tømt helt.

Bemærk at batterier mister kapacitet når de køler ned. Optimal driftstid opnås ved en batteritemperatur på ca. 25 grader. Allerede ved en batteritemperatur på ca. 5 grader, halveres driftstiden. Det er derfor vigtigt at du planlægger din kørsel omhyggeligt for at undgå at aflade batteriet helt, hvis du vil bruge produktet i koldt vejr.

LANGTIDSOPBEVARING: Et fuldt opladet batteri tømmes på cirka 90-120 dage. Eftersom batterier ikke har godt af at blive helt afladet, er det vigtigt med jævne mellemrum at tilslutte opladeren for at genopfylde batterierne. Hvis et litiumbatteri står tomt i en længere periode, kan cellerne blive beskadiget på en måde, så man ikke har mulighed for at reparere det. Hav derfor for vane at genoplade produktet med cirka 30 dages mellemrum, når du ikke bruger det i en længere periode.

BEMÆRK: Alle batterier mister kapacitet over tid, delvis på grund af slitage, men også med alderen. Hvis batteriet ikke vedligeholdes i henhold til vejledningen, er der risiko for øget slitage eller skade.

Øvrige sikkerhedskrav

- Maksimal belastning: 75 kg.
- Anbefalet fra 6 årsalderen.
- Kørsel bør overvåges af en voksen.
- Brug beskyttelse så som hjelm, knæ- og albuebeskyttelse ved kørsel.
- Hav altid fødderne på fodstøtterne under kørsel.
- Ingen passagerer er tilladt på Drift Trike´en.
- Kør ikke ned af bakker, i trafikken, i nærheden af vand, trapper, fald og lignende.
- Produktet er ikke beregnet til at blive brugt til at udføre tricks med.

Fejlsøgningsguide

Hvis køretiden føles kort på Drift Trike´en, kan det være på grund af følgende faktorer:

Sandsynlig årsag	Løsning
Dårlig opladning af batterierne	Indsæt opladeren i Drift Trike, og lad den oplade, indtil opladeren er blevet grøn *
Bremsen går på	Juster bremsen i henhold til vejledningen.
Terræn kørsel	Kør på jævne og glatte overflader
For høj maksimal overbelastning	Føreren må højst veje 75 kg
Lave udetemperaturer	Bemærk, at batterikapaciteten kan blive reduceret til det halve ved lave temperaturer
Høj hastighed og mange start/stop	Batteriet rækker længere med en mere økonomisk kørestil.
Batteri slitage	Slitage kommer med alderen, men selv vedligeholdelse kan påvirke rækkevidden markant

*Opladeren skal først lyse rød når du tilslutter den til Drift Trike´en. Hvis den lyser grøn med det samme når du tilkobler den til trike´en, så viser det at batterierne af en eller anden årsag ikke bliver opladet.

Kontakt os hvis dette er tilfældet for kundeservice.

Hvis opladeren ikke lyser overhovedet, er den sandsynligvis i stykker. Kontakt os for at få hjælp med at finde den rigtige oplader til din Drift Trike.

NITROX

Rull.dk

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

76141 Norrtälje

Sweden

+45 89 87 30 84

info@rull.dk