



Toyota Hilux elbil

Åldersgrupp: 37–95 månader

Maximal vikt: 50 kg

Standardutförande:

Artikel:DK-HL850

GB6675&#amp;

GB1986 5

EN 71 &#amp; EN 62115

ASTM-F963



Pinghu Dake Baby Carrier Co.,Ltd

Adress: Nr 88, Qinsha-sektionen, Pinglang Road, Xincang Town,
Pinghu City, Jiaxing City, Zhejiang-provinsen

Webbplats: www.daketoys.com

Specifikationer

Artikel	DK-HL850
Batteri	12V10AH+2Motors/2*12V/7AH+4Motors/2*12V10AH+4Motors
Motor	35w
Tillgängliga åldrar	Barn mellan 37 och 95 månader
Maximal vikt	50 kg
Storlek	140*92*74 cm
Hastighet	3–5 km/h
Laddningstid	8–12 timmar
Fjärrkontrollsbatterier	2 st AAA-batterier
Laddare	Ingång: 220 V/110 V Utgång: DC12V 1000 mA

Charging the Drive Battery:



IMPORTANT! Before using the unit for the first time the battery needs to be charged for at least **8 to 12** hours - no more than **20** hours. Once battery is depleted, recharge for **8 to 12** hours - no more than **20** hours.

VIKTIGT!

Kontrollera att batteriet och laddaren (strömkabel, kontakt) inte är slitna eller skadade innan du laddar. Ladda inte batteriet om det är skadat. Byt endast ut batteriet mot ett uppladdningsbart batteri av samma typ och spänning samt en laddare som tillhandahålls av tillverkaren.

- Använd endast det uppladdningsbara batteriet (eller motsvarande ersättningsbatteri) och laddaren som medföljer fordonet.
- Stäng alltid av strömmen och ladda batteriet efter körning.
- Drivbatteriet ska laddas när det är urladdat, eller om det inte används regelbundet, en gång i månaden. Om batteriet inte laddas enligt anvisningarna kan det orsaka permanenta skador på batteriet och garantin upphör att gälla.

STEG:


1. Leta reda på laddningsporten.
2. Anslut laddarens kontakt till enhetens laddningsport.
3. Anslut laddaren till vägguttaget.
4. När batteriet är fulladdat, koppla ur laddaren från vägguttaget och koppla bort den från laddningsporten.

OBS: Laddaren kan kännas varm under laddningen. Om den blir överdrivet varm, koppla ur den och byt ut den.


OBS: Denna produkt har laddningsskydd: Vid laddning är alla funktioner avstängda.

Installation procedure

Kaross 1 st	Framrutan 1 st	Motorhuv 1 st	Ratt 1 st
Rullbur 1 st	Säte 2 st	Framhjul 2 st	Bakhjul 2 st
Hjulskydd 4 st	Backspeglar 1 par	Laddare 1 st	Fjärrkontroll 1 st
Manual 1 st	Luftintag 1 st	Påse med skruvar och muttrar	Nyckel 2 st
Verktyg för M10-skruv 2 st			




1. Installera drivmotorer



Ta ut drivmotorerna (vänster och höger) och vänd på karossen. montera drivmotorerna på bakaxeln.

Installation procedure


2. Montera hjulen



Montering


- 1). Under två noteringar: Framhjul: packning-(hylsor)-hjul-(hylsor)-packning-skruv-hjulskydd
Bakhjul: styrmotor-hjul-(hylsor)-packning-skruv-hjulskydd
- 2). Under fyra motorer: Framhjul: hjul-(hylsor)-packning-skruv-hjulskydd Bakhjul: styrmotor-hjul-(hylsor)-packning-skruv-hjulskydd

3. Montera bakre drivmotorer:




- 1) Rätta upp karossen
- 2) Anslut bakre drivmotorer och ström.

4. Montera störbåge



Rikta störbågen mot karossens fästen och tryck neråt.

5. Montera säten



Montera sätet: tryck ner fästena i motsvarande fästen, vrid 90° för att låsa ordentligt.

6. Montera ratten



Lägg rattens knapprad till karossens linje och tryck ratten neråt.

7. Montera framrutan



Sätt fast vindrutans två sidor i fästena och lås fast med skruvar.

8. Installera Luftintag



Montera luftintaget direkt i uttaget på karossen och använd skruvarna för att fästa det på insidan av karossen och vindrutan.

9. Montera huven



- 1) Sätt in två spännen på baksidan av huven i de två uttagen på vindrutan och fäst.
- 2) Sätt in två pelare på huven framtill i hålen på karossen.

10. Montera backspeglar



Montera backspeglarna på båda sidor i fästena på instrumentbrädan.

11. Anslut till fjärrkontrollen



Vid första användningen eller efter byte av batteri, välj att inte para ihop. Bilen startar efter att tändningsnyckeln vridits om.

Om du väljer att para ihop fjärrkontrollen med bilen, följ instruktionerna nedan.

Steg 1. Sätt i två AAA 1,5 V-batterier i fjärrkontrollens batterifack. Se till att batteriernas polaritet är korrekt. Om frekvenslampan blinkar är batterierna korrekt installerade.

Steg 2: Håll knappen Car Select intryckt i 2–3 sekunder.

Steg 3: Vrid tändningsnyckeln för att starta bilen.

*Tillverkad enligt FCC-certifieringstest och ECM-certifiering.

*Denna fjärrkontroll är endast avsedd för vuxna.

Varning – När du byter ut ett utbytbart batteri, öppna först locket och ta ut det gamla batteriet. Sätt i det nya batteriet, var uppmärksam på plus- och minuspolerna, sätt på locket.

VARNING!

Av säkerhetsskäl

*Använd detta fordon under vuxens vägledning och övervakning.

*Använd inte denna produkt på huvudvägar, sluttningar, motorvägar eller andra farliga platser.

*Barn måste ha skor och skyddsutrustning på sig när de använder fordonet.

*Barn ska sitta med säkerhetsbältet fastspänt när de kör.

*Lasta endast maximalt 90 kg på fordonet.


*Endast barn i åldern 37–95 månader får använda detta fordon.

*Använd denna leksak i enlighet med säkerhetsmanualen.

*Kontrollera däck, bromsar, ratt, säten och säkerhetsbälten innan du använder fordonet.

*Denna leksaksbil ska användas med försiktighet och kräver skicklighet för att undvika fall eller kollisioner med tredje part.

Bilderna är endast för referens, följ de **ursprungliga** produkter som standard



1. USB-uttag
2. TF-uttag
3. MP3-uttag
4. Display
5. MODE-val (radio/Bluetooth/TF-kort/USB-anslutning)
6. Utbildning (tryck längre för att sänka volymen)
7. Berättelse (spela/pausa under Bluetooth/TF/USB-funktionerna)
8. Musik (tryck längre för att höja volymen)


Funktionsindikering

Förutsatt att batteriet är korrekt anslutet, starta bilens krets-system

Anslutning av ratt
inkluderar knappanslutning

Framåt- och
bakåtknapp

Tändningslås



Låtskift och signalhornsknapp

Var försiktig


1. När fordonet är igång, växla inte handtaget framåt och bakåt för att undvika skador på växellådan och motorn.
2. I manuellt läge kan fordonet endast köras när fotpedalen trycks ned.
3. Fjärrkontrollen används av vårdnadshavaren.

Problem: Bilen rör sig inte.

Svar: Batteriet är svagt, ladda det i 8–12 timmar, men inte längre än 20 timmar.

Ladda minst en gång i månaden för att hålla battericellerna aktiva.

Säkerhet



För att undvika kortslutning eller strömavbrott:

1. Överbelasta inte produkten. Maximal belastning är 50 kg.
2. Dra inte några föremål bakom produkten.
3. Låt inte vatten eller andra vätskor komma i kontakt med elektriska delar.
4. Byt inte ut kabelsystemet utan hjälp av en fackman.

FELSÖKNING

Problem: Bilen kör bara en kort stund

Svar 1: Batteriet är svagt, ladda det i 8–12 timmar, men inte längre än 20 timmar.

Ladda minst en gång i månaden för att hålla battericellerna aktiva.

Svar 2: Batteriet kan behöva bytas ut beroende på dess laddningshistorik och ålder.

Problem: Ljudet fungerar inte.

Kontrollera att volymen är uppskruvad och att MP3-kabeln inte är ansluten. Ljudet från ratten fungerar inte när MP3-kabeln är ansluten.

Problem: Laddaren överhettas

Det är normalt att batteriet och laddaren blir något varma under laddningen. Om laddaren känns överdrivet varm, kontrollera om det finns en strömöverbelastning eller kortslutning i batteriet.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

01. Under körning krävs ständig övervakning av en vuxen.
02. Bär alltid hjälm när du kör.
03. Kör inte nära vägen eller på trottoaren.
04. Det rekommenderas inte att köra fordonet på vått underlag eller i lutningar större än 15 grader.
05. Det rekommenderas att endast köra fordonet på jämna ytor.
06. Kör inte fordonet utomhus när det regnar.
07. Se till att fordonet stannar helt innan du byter riktning från framåt till bakåt.
08. Låt inte barn hantera laddaren eller leka med batteriet.
09. Rengör fordonet endast med en torr trasa.
10. Följ de korrekta vikt- och åldersgränserna för att få köra detta fordon.
11. Det är förbjudet att ändra kretsen eller lägga till andra elektriska delar.
12. Vuxna måste lära sina barn om säkra körrutiner.
13. Stäng av strömmen när fordonet inte används.
14. Kontrollera att sätet är korrekt monterat och fastsatt med en bult innan du kör.
15. Kontrollera regelbundet alla kablar och anslutningar på fordonet.
16. Laddning av batteriet får endast utföras av vuxna.
17. Laddningskontakten sitter under sätet.
18. För att undvika olyckor, se till att fordonet är säkert innan du kör.
19. Låt inte barn röra hjulen eller vistas i närheten av dem när bilen är i rörelse.
20. Var försiktig med fingrarna när du öppnar och stänger dörrarna.