

BRUKSANVISNING

med monteringsanvisning

Läs bruksanvisningen innan du använder produkten. Manualen och kartongen innehåller viktig information, vänligen förvara dem ordentligt för senare referenser. Om du inte följer instruktionerna i manualen kan det vara farligt för ditt barn.

För att förbättra produkten och kvaliteten kan vi komma att ändra delar av struktur, utseende, förpackningsmetod, monteringsmetod och funktion för produkten utan föregående meddelande. Om det finns någon skillnad mellan bruksanvisningen och produkten, hänvisar vi till den faktiska produkten. Vi beklagar eventuella besvär.



Hollicy

Monteringsmanualen för
batteridrivnen bil

Model: SX2088

Executive standard:

EN71-1

EN71-2


EN71-3

EN62115



VARNING:

Produkten ska monteras av en vuxen. Får inte användas i trafiken. Ej lämplig för barn under 3 år. Kvävningrisk - små delar. I omonterat skick, innehåller produkten potentiellt farliga smådelar. Förvara utom räckhåll för små barn. Var uppmärksam på de potentiella riskerna med att använda leksaken i områden annat än privat mark.

NAMN	BILD	ST	NAMN	BILD	ST
Bilkaross		1ST	Vindruta		1ST
Ratt		1ST	Säte		1ST
Backspeglar		2ST	Motorhuv		1ST
Navkapslar		4ST	Framhjul		2ST
Dubbelradigt bakhjul (tillval)		2ST	Enkelradigt bakhjul (tillval)		2ST
Bakaxel Stötdämpare		1SET	Motorlåda		1ST
Ljusramp		1ST	Drivmotor (tillval)		4ST
Framaxel		1ST	750 motor (tillval)		2ST
MP3 spelare (tillval)		1ST	Stötfångare		1ST
MP3 spelare (tillval)		1ST	Fjärrkontroll		1ST
MP4 spelare (tillval)		1ST	Skrivsats		1ST
Laddare		1ST	Manual		1ST

Ansvarsfriskrivning:

Bilderna i denna instruktion är endast för monteringsreferens.
Se den faktiska produkten.

VARNING:

Denna produkt är inte ett fordon för transport, den bör användas under vuxens vägledning. Föräldrar bör se till att barn har vidtagit säkerhetsåtgärderna före användning. Leksaken bör användas med försiktighet eftersom skicklighet krävs för att undvika fall eller kollisioner som orsakar skada på användaren eller tredje part.


PRODUKTSPECIFIKATIONER

Batteri	12V10AH*2
Huvudmaterial	PP
Lämplig ålder	37-95 månader
Viktgräns	60kg
Produktstorlek	145x85x75cm
Kartongstorlek	142.5X73.5X45.5cm
Hastighet	3-8KM/Timme
Körtid	ca 1 timme efter laddning i 8-12 timmar
Laddare	Input AC 110-220V Output DC 12V-1000mA Input AC 110-220V Output DC 24V-1000mA
Säkring	Automatisk återställning av säkring

Barnvagnsfunktion (Tillval)


Det är lätt att flytta bilen när du drar ut handtaget och svänghjulen.
När de inte behövs, tryck tillbaka dem för att spara utrymme.
(Specifikationen för fyra motorer har inte denna funktion)

Öppningsbar motorhuv, bekvämt för batteriunderhåll



Justerbar sitsfunktion

Genom att dra i handtaget under sätet, kan sätets främre och bakre position justeras, det är lätt att justera avståndet mellan ratten och barnet och då förbättra körkomforten.



Monteringsanvisning



Bilmontering ska göras av vuxna.

Ta hand om små delar. För att undvika kvävningsrisk, håll barn borta under monteringen. Barn under 36 månader är förbjudna att använda.

Vänligen räkna alla delar noggrant innan du sätter ihop och kassera plastpåsen på rätt sätt. För att undvika kvävningsrisk får barn inte leka med plastpåsen.


Montering av framaxel:

Vänd på bilkarossen, fäst framaxeln på bilkarossen, fixera den med 4*16 stora platts kruvar. (Bilen som har ledhjulsspecifikation måste fixera ledljuskabeln, använd kabelklämma för att fixera kabeln på framaxeln.)





Strömanslutning:


Öppna motorhuv, sätt i säkring för att ansluta strömmen.




Det finns två motorkablar under bilens kaross, vänligen särskilj mellan vänster och höger från klistermärkena. Sätt in den vänstra kabeln i det vänstra stora hålet på motorboxen, sätt in den högra kabeln i det högra stora hålet på motorboxen. Ledhjul är tillval. Bilen med ledhjulsspecifikation har två andra kablar, de behöver inte skilja mellan vänster och höger. Sätt in dem separat i de små hålen på motorlådan.



Montering av motorlåda:
Rikta in motorlådan med motsvarande position under karossen, fixera med skruvar.





Montering av bakaxel:
Montera fjädern och stötdämparkåpan, för in bakaxeln i hålet på bilkarossen från ena sidan, tryck samtidigt ned stötdämparhöljet, låt bakaxeln gå genom hålet på stötdämparhöljet. Se till att axellängden som sträcker sig ut på båda sidor är samma.




Motormontering:

Sätt in motorn i axeln, anslut två kablar från motorn och bilkarossen, den stora kontakten ansluter den lilla kontakten.




Hjulmontering:


Montering av dubbelradiga bakhjul: Sätt i bakhjulet och brickan på bakaxeln, fixera muttern med hylsan. Montera sedan navkapseln. Montera det andra hjulet på samma sätt.




Enradiga bakhjul montering: Sätt i bakhjulet och brickan på bakaxeln, fixera muttern med hylsan. Montera sedan navkapseln. Montera det andra hjulet på samma sätt.



Framhjulsmontage: Sätt in framhjulet och brickan på framaxeln, fixera muttern med hylsan. Montera sedan navkapseln. Montera det andra hjulet på samma sätt. Ledhjulet är tillval, bilen med ledhjulsspecifikation måste ansluta kablarna från framhjulet och bilens kaross.




Framhjul med motormontage: Sätt in den främre motorn i framaxeln, anslut kablarna från den främre motorn och karossen. Sätt i framhjulet och brickan på framaxeln, fixera muttern med hylsan. Montera sedan navkapseln. Montera det andra hjulet på samma sätt




Montering av motorhuv:

Rikta in motorhuven med motsvarande position, tryck den på plats och fixera med skruvar.




Vindrutemontering:

Sätt in vindrutan i motsvarande öppningar på bilkarossen, tryck den på plats, skruva fast skruvarna från botten.




Rattmontering:

Matcha två kopplingar på ledningarna från ratten och rattstången, håll i rattaxeln under bilkarossen, rikta in hålet på ratten och rattstången, sätt i skruven och fixera med muttern.


**Sätesmontering:**

Rikta in sätet med motsvarande position på karossen, sätt in kroken i karossen, fixera med självgående skruvar på båda sidorna.




Montering av ljusramp:

Fäst ljusrampen i motsvarande position på karossen, tryck det på plats, skruva fast skruvarna i botten av karossen.




Montering av backspeglar:

Fäst speglarna i motsvarande läge på två sidor och tryck på dem.



Montering av främre stötfångare:


Fäst den främre stötfångaren till motsvarande position på bilens kaross, tryck in den på plats och se till att krokarna sitter ordentligt fast.



SÄKRING

Denna bil har en auto-reset säkring, om bilen stannar plötsligt under körning orsakas det främst av momentana strömöverskridanden, vilket gör att säkringen löser ut. Sluta använd bilen i cirka 8 sekunder och efter detta kan säkringen återställas. Slå sedan på strömbrytaren igen. Var uppmärksam på följande saker för att undvika att säkringen löser ut och bryter strömförsörjningen.

Denna produkt bör inte överbelastas, den maximala belastningen är 60 kg. Dra inget bakom produkten. Släpp inte in vatten eller annan vätska i batterierna och andra elektriska komponenter. Ändra inte kretssystemet och produktens struktur.



SÄKERHETSVARNING

1. Installationen och laddningen av fordonet bör alltid ske under uppsikt av vuxen.
2. Denna produkt är begränsad till barn från 37 till 95 månader, 60 kg viktgräns, vänligen överbelasta inte.
3. Denna produkt är idealisk för körning på en hård plan yta.
4. Den är strängt förbjuden på gator eller väg, gropar och sluttningar.
5. Undvik att köra i sand eller gräs eller ojämn mark.
6. Barn bör få fullständiga instruktioner om hur bilen fungerar. Felaktig användning kan orsaka skador eller olyckor.
7. Medan barn kör bil är det föräldrars plikt att hela tiden ha tillsyn för att undvika olyckor.
8. Undvik att köra i regn eller på översvämmade vägar. Genom att göra det kan du skada motorn, kretsen och annan elektrisk utrustning.
9. Batteriladdare bör inspekteras regelbundet av föräldrar för att säkerställa att kablar, pluggar och andra komponenter inte är skadade. Vänligen sluta använda om någon skada upptäcks, tills den är helt återställd.
10. För att säkerställa produktens livslängd och säkerhet, undvik skador på laddaren, batteriet eller den elektriska kretsen, bilen måste använda standardkonfigurationen för tillhörande laddare och strömförsörjning.
11. Uppladdningsbara batterier ska tas bort från leksaken innan den laddas.
12. När produkten inte används ska du stänga av strömmen till produkten och hålla alla omkopplare i "stopp" eller "av" läge.
13. Den medföljande laddaren är inte en leksak. Den ska hållas borta från barn.
14. Strängt förbjudet att använda delar som inte tillhandahålls av tillverkaren.
15. Denna produkt är huvudsakligen gjord av PP-material och den säkra användningstiden är två år.

1. Innan du använder den, se till att alla följande saker är gjorda:

- Steg beskrivs i enlighet med instruktionerna för att slutföra installationen av bilen, batteripluggen har anslutits, strömförsörjningen har slagits på.
- Se till att alla ställen som kräver skruvar har det och är ordentligt fastsatta.
- Föräldrar eller vårdnadshavare bör se till att barn har vidtagit säkerhetsåtgärder innan användning.

För att minska risken under användning, var uppmärksam på följande:

- När du kör bilen ska barnet sitta ordentligt i sätet.
- Vuxna eller föräldrar bör inte lämna barnet utan uppsikt så länge barnet sitter i bilen.

Var uppmärksam på körmiljön och kör på hårda plana ytor, undvik ojämn terräng till exempel:


- a. Diken, floder, sluttningar eller ojämn mark.
- b. Väg eller andra platser för att köra bil eller gå på;
- c. Hinder som lätt orsakar skada;
- d. Andra osäkra zoner.

För att undvika olyckor, använd endast på dagtid eller ljus plats, undvik att använda vid dålig sikt.


VARNING:

Vid byte av riktning/växel ska pedalen släppas och bilen ha stannat helt. Förbjudet att byta växel medan bilen fortfarande är i rörelse, eftersom det kan skada vajern och andra transmissionsdelar.

2. Drift (funktionsreferensdiagram)



MP3 Tillval



MP3 Tillval

MP3/ Mode/ Display för elektrisk kapacitet

Wireless name

B: Wireless streaming

T: Small memory

U: Big memory

⚙️ : Flash


R: Radio

M: Mode

Volume +

Volume -

Previous



MP3 balance
waveform

Power capacity

Wireless streaming

Music

Story


Next

↑
Microphone input
/ Audio input

Play/ Pause

↑
Big memory

↑
Small memory



2.4G Instruktioner för fjärrkontroll:

Första gången du använder, vänligen matcha fjärrkontrollen med bilen, denna produkt har en minnesfunktion, efter batteribyte behöver du inte matcha koden igen.

① Tryck länge på "kod"-knappen, i mer än tre sekunder tills den första lysdioden blinkar.

② Slå på strömmen på bilen, den första LED-lampan på fjärrkontrollen tänds för att indikera lyckad parning med bilen.

③ När fjärrkontrollen inte används på ett tag går den automatiskt in i viloläge, tryck på valfri knapp för att väcka den.

④. Nyckelbeskrivning: "△" fram, "▽" bak, "◁" vänster, "▷" höger, "S" Hastighet, "P" Stopp.


Tryck på "S"-knappen för att välja hastighet, 1 lysdiod indikerar låg hastighet, 2 lysdioder indikerar medelhastighet, 3 lysdioder indikerar hög hastighet. Bilen backar med endast medelhastighet.

Tryck på "P"-knappen, bilen stannar omedelbart, alla lysdioder börjar blinka, tryck på denna knapp igen för att släppa bromsfunktionen.

VARNING:

- 1 . När du använder bilen ska avståndet mellan bilen som barnet sitter i och fjärrkontrollen som manövreras av vuxna inte vara mer än 10 meter.
- 2 .Fjärrkontrollen är endast för vuxna att använda, förvara långt borta från barn.
- 3 .Innan du använder fjärrkontrollen måste du läsa instruktionsboken noggrant och manövrera den tomma bilen först, endast när du vet hur man använder den kan du använda fjärrkontrollen med barn i bilen.
- 4.Denna produkt bör inte användas på trafikvägar och platser med vatten och hinder.
- 5.För att undvika att skada kretsen, se till att fjärrkontrollen inte blir våt och använd inte i regn.
- 6.Blanda inte gamla och nya batterier och batterier av olika märken.
- 7.För att undvika att skada fjärrkontrollen, ta ut batterierna om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid för att undvika batteriläckage och kretskorrosion.
- 8.Undvik att tappa fjärrkontrollen under användning.
- 9.Installera batterier med rätt polaritet för att undvika batterikortslutning
- 10.Laddning måste göras av vuxna. Icke uppladdningsbara batterier kan inte laddas.
- 11.Förbrukat batteri bör tas bort från leksaken ordentligt och hindra barn från att leka med det.
- 12.Ta ut batteriet om det inte har använts under en längre tid, hantera batteriet korrekt och förhindra barn från att leka med det.
- 13.Om fjärravståndet är mindre än 3 meter betyder det att batteriet är urladdat i fjärrkontrollen, det är dags att byta de 2 AAA alkaliska batterier.

Så här sätter du i batterier: Använd en skruvmejsel för att lossa skruven på baksidan av fjärrkontrollen, öppna batteriluckan och installera två AAA 1,5V alkaliska batterier enligt diagrammet (Batterier är självförsörjande), stäng sedan batteriluckan och fixera med skruv.




LADDNINGSSÄTT

- Av säkerhetsskäl måste laddningen göras av vuxna.
- Sätt i säkringen innan den används första gången och batteriet måste laddas i 8-12 timmar.
- Laddningsuttaget finns på instrumentbrädan, följ instruktionerna för att ladda batteriet.
- Om bilen har saktat ner behöver den laddas med 8-12 timmar, max 20 timmar.

1. Sätt först i laddarens kontakt i laddningsporten.

2. Sätt sedan i laddaren i eluttaget. (Bilen kan inte användas under laddning)



Tänk på:

- Kan endast använda laddaren och batteriet enligt tillverkarens föreskrifter.
- Blanda inte gamla och nya eller olika typer av batterier.
- Batteripolen bör inte kortslutas.
- Öppna inte batteriet eller laddaren.
- Vänd inte om batteriet.
- Innan du laddar, kontrollera om laddaren, batteriet och kontakten är ok, om du hittar några trasiga delar måste du omedelbart sluta använda den. Och använd den inte förrän den är helt reparerad.
- Batteriet blir lite varmt när det laddas, det är normalt. Om inte, kan det bero på kortslutningen i laddaren eller kretskortet.
- Måste använda pressplattan för att fixera batteriet.
- Ett slut på batteri måste hanteras av vuxna, ta bort batteriet som har tagit slut från leksakerna för att återvinnas på rätt sätt och får inte kasseras godtyckligt.
- Om produkten ska förvaras oanvänd under lång tid måste den vara fulladdad och ladda den var tredje månad för att säkerställa batteritiden.
- Laddare och batteri är inga leksaker. Håll dem borta från barn.

- 1, Före användning bör föräldrar kontrollera om alla delar som batterier, laddare, sladdar, kontakt, ytterkropp och andra delar är i gott skick, kontrollera om skruvarna är lösa och om det finns potentiella säkerhetsrisker. Alla skadade delar som grundats bör repareras före användning.
- 2, Efter att ha använt produkten under en tid, använd en liten mängd smörjolja till de rörliga delarna för att förhindra slitage av rost.
- 3, Håll bilen borta från eld och direkt solljus. Placera den stabilt, inte upp och ner. Bilen ska förvaras inomhus eller utomhus under tak.
- 4, Bilen bör hållas borta från varma föremål, som spisar eller värmare, annars smälter plastdelarna. Vid laddning ska bilen hållas borta från lättantändliga material för att förhindra att den tar eld.
- 5, Ladda i tid efter användning. Laddning bör göras av vuxna. Om produkten ska stå oanvänd under en längre tid måste den vara fulladdad. Ladda den varje månad för att förlänga batteriets livslängd.
- 6, En mjuk trasa måste användas för att rengöra bilen. Använd inte kemiska lösningsmedel för att rengöra plastdelarna. Använd inte tvål eller vatten för att rengöra bilen. Körning i regnigt eller snöigt väder kan vatten skada motorn, batteriet och kretssystemet.
- 7, När du stoppar eller förvarar bilen ska du stänga av strömmen och se till att alla strömbrytare är i "STOPP"- eller "OFF"-läge.
- 8, Använd inte säkringar som skiljer sig från specifikationerna för denna produkt.
- 9, Ändra inte produktens struktur och kretssystem. Underhålls- och reparationsarbeten måste utföras under ledning av den professionella eller tekniska personalen på plats.
- 10, Använd inte produkten för andra ändamål. Sätt batteriet i rätt polaritet.
- 11, Batteriets negativa kortslutning är förbjuden. Icke-uppladdningsbara batterier kan inte laddas.
- 12, Uppladdningsbara batterier kan endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- 13, Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- 14, Batteri som tar slut bör tas bort från bilen på rätt sätt och inte tillåtas att lekas med av barn.
- 15, Koppla bort batterierna helt när de inte används och låt inte barn leka med dem.

FELSÖKNING

Bilen rör sig inte eller startar inte	Om "strömbrytaren" är i OFF-läge
	Om säkringen inte fungerar som den ska
	Kolla de svarta och röda kablarna i batteriet.
	Det går inte att starta bilen med laddaren inpluggad.
	Om pedalomkopplaren inte fungerar som den ska.
	Om hjulen har fastnat och inte kan röra sig
Bilen rör sig långsamt	Ladda batteriet i tid
	Om det är problem med hjulen
	Om förarens vikt överstiger specifikationerna
Batteriet laddas inte	Om laddaren inte fungerar
	Om batteriet tappat sin kapacitet
	Om laddaren och batterianslutningen är laddade

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD.
PINGHU BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, CHINA

