


NITROX




Brugervejledning

ELEKTRISK MOTORCYKEL TIL BØRN

Nitrox Chopper Jr.


*Produktbillederne er kun til illustrative formål. Det faktiske produkt kan afvige.

Produktbeskrivelse



Til internt batteri

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. forhjul | 2. skærm | 3. forgaffel |
| 4. styr | 5. skærm | 6. sæde |
| 7. sadelpindsklemme | 8. baghjul | 9. navmotor |
| 10. bremse | 11. lithiumbatteri | 12. pedal |
| 13. controller | 14. -forlygte | 15. lydkontakt |
| 16. spraykontakt | 17. opladningshul | 18. sprayudgang |
| 19. vandindsprøjtningshul | 20. pynt | 21. blitzanordning |



- | |
|----------------|
| 22. tænd/sluk |
| 23. gear op |
| 24. gear ned |
| 25. gashåndtag |

- Her erklærer vi, at denne motorcykel overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i ASTM F963, CPSIA osv.


What's in the Box

- Elektrisk motorcykel til børn
- Brugervejledning
- 1 × L-formet unbrakonøgle 4 mm
- 1 × L-formet unbrakonøgle 3 mm
- 2 × skruenøgle 16 mm
- 1 × Oplader
- 2 × Pakninger
- 1 × Skrue
- 2 × møtrikker

cykel



batterioplader



vær
ktøjs
sæt

brugerv
ejlednin
g





Assembling

Det skal samles af en voksen

Assembling the Front Wheel

- Placer forhjulet midt på forgaflen, så forhjulets aksel flugter med det nederste hul i forgaflen.
- Indsæt skruen i forhjulets aksel gennem hullet i forgaflen; brug tv
- Brug 2 møtrikker til at fastgøre bolten i begge ender, og brug den åbne skruenøgle til at spænde møtrikkerne fast.





Assembling the Handlebars

- Fjern stammedækslet fra stammen ved at løsne 4 skruer med unbrakonøglen. Monter styret, og placér det i midterste position. Lås dækslet igen med 4 skruer. Hvis styret ikke er i midterste position, skal du forsigtigt rette det og skrue styret fast.


Assembling the Battery

- Indsæt batteriet fra siden med klip til batteriholderen i bunden af cyklen, og sørg for, at batteriet er fastspændt.




Montering af skærm

- Juster hullerne på pakningerne på begge sider af forskærmen med hullerne på forgaflerne på begge sider.
- Fastgør skærmen ved at stramme skrueerne.





- Juster hullerne i bagskærmens pakning med hullerne i rammepakningen.
- Fastgør skærmen ved at stramme skrueerne.



Battery Removal and Charging Battery

- Skub klemmen på batteriet og træk den ud med kraft.
- Sæt opladeren i batteriets opladningsport.
- Sæt opladeren i stikkontakten.
- Når batteriopladeren er tilsluttet, begynder batteriet at oplade, og opladningsindikatoren på opladeren bliver rød. Når opladningen er færdig, bliver opladningsindikatoren grøn. Frakobl batteriopladeren, når batteriet er fuldt opladet.

Battery Release Button/Latch



NOTES

- Hvis motorcyklen ikke bruges regelmæssigt, anbefales det at oplade batteriet hver måned.
- Oplad ikke batteriet udendørs.
- Oplad ikke, hvis kablet eller motorcyklen er vådt.
- Oplad ikke, når motorcyklen er tændt.

Brug af motorcyklen

- Sørg for, at batteriet er tilstrækkeligt opladet.
- Hold korrekt fast i håndtagene og sæt dig på motorcyklen. Hold ON/OFF-knappen nede for at tænde.

"1" til "3").

- Drej gashåndtaget indad og spark fremad med begge fødder for at køre.

For at bremse:

- Slip det højre drejeregreb (lad ikke højre hånd slippe grebet).
- Sæt farten ned med fødderne på jorden.

Tekniske specifikationer

Model	Nitrox Chopper Jr.
Dimensioner (L x B x H)	1160 x 600 x 830 mm
Hjulstørrelse	12 tommer
Hjultype	Oppustelig
Rammemateriale	Stål
Vægt	13,5 kg
Maksimal belastning	75 kg
Hastighedstilstand	3 hastigheder: 8/12/16 km/t
Rækkevidde pr. opladning	10~13 km (med batteri)
Accelerator	Drejeknap
Bremsetype	Tromlebremse
Motortype	Børsteløs
Motoreffekt	160
Anbefalet alder	3~6 år
Batteri	
Batteritype	Lithium
Batterikapacitet	4Ah
Batterispænding	18,5V
Batteristrøm	74 Wh
Batterioplader	
Indgang	100-240 V ~1 A (maks.) 50/60 Hz
Udgang	21 V 0,8 A
Opladningstid	4 timer

CE UL

Fremstillet i Kina

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sverige

