

NICROX

Drift Trike 250W

Käyttöohje



CE

Sisällysluettelo

1. Tekniset tiedot.....	2
2. Tuotteen yleiskatsaus	2
3. Kokoonpano.....	3
4. Lataaminen	4
5. Käyttö.....	5
6. Säädä jarrut	5
7. Huolto ja hoito	6
8. Muut turvallisuusohjeet.....	7
9. Vianmääritys.....	8



Huomaa: Tämän käyttöohjeen kuvat voivat poiketa joiltakin yksityiskohdiltaan todellisesta tuotteesta. Tämä johtuu siitä, että käyttöohje on laadittu useille erilaisille, ulkonäöltään samankaltaisille Drift Trike -kolmipyörille.



TÄRKEÄÄ: Ohjeet Drift Trike -ajoneuvon akun huoltoon ja lataamiseen.

1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Drift Trike on ladattava 6 tuntia.
2. Drift Trike on ladattava välittömästi jokaisen käytön jälkeen. Ensimmäisen latauksen jälkeen latausaika on 2–4 tuntia.
3. Lataa Drift Trike aina ennen pitkäaikaista varastointia. Jos se varastoidaan pitkäksi ajaksi, se on ladattava vähintään kerran kuukaudessa akun kapasiteetin säilyttämiseksi.
4. ÄLÄ KOSKAAN tyhjennä akkuja kokonaan. Tämä voi vahingoittaa akkua ja vähentää sen kapasiteettia.
5. Älä koskaan säilytä akkuja pakkasessa tai paikoissa, joissa ne voivat altistua yli 40 °C:n lämpötiloille.
6. Turvallisuussyistä vältä jättämästä laturia kytkettynä tuotteeseen, kun akut ovat täysin ladattuja. Vältä jättämästä laturia kytkettynä tuotteeseen yli 6 tunniksi.
7. Sammuta kolmipyörä, kun sitä ei käytetä.

Tämä tuote on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti:

EN ISO 12100:2010, EN 15997:2011+AC:2012, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 55012:2007+A1:2009, EN 61000-6-1:2007, EN 61000 6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Liittyy seuraaviin CE-direktiiveihin:

2006/42/EY (koneet-direktiivi)

2014/35/EU (LVD)

2014/30/EU (EMC-direktiivi)

2011/65/EU (RoHS)

1. Tekniset tiedot

Moottorin teho	250
Ohjain	Ilmajäähdytys Ei vedenkestävä Automaattinen virrankatkaisu jarrutuksessa
Akku	Litium: 24 V – 4,4 Ah
Latausaika	6–8 tuntia
Nopeus	≤15 km/h
Jarru	Nauhajarru Rumpujarru
Suurin kuorma	70 kg
Etupyörä	Kumipyörä
Takapyörä	PU-pyörä
Kaasupoljin	Kaasuvipu
Miehitetyt	1 henkilö (6–20-vuotias)
Mitat	CTN-KOKO: 68,5 x 54 x 21 cm
Paino	14 kg/12,5 kg

2. Tuote -yleiskatsaus



- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Kaasuvipu | 8. Moottoripyörä |
| 2. Akun ilmaisin | 9. Jalkatuki |
| 3. Nopeuden säätö | 10. Takapyörä, kääntyvä 360 ° |
| 4. Jarrukahva | 11. Runko Säätopin |
| 5. Sytytysavain | 12. Kaksinkertainen istuimen jousitus |
| 6. LED-valo | 13. Istuin |
| 7. Laturin tulo | |

3. Kokoonpano

Vaihe



Ota tuote pois pakkauksesta

Vaihe



Aseta keskikehys takakehyksen aukkoon. Kiristä ja kiinnitä kehys ruuvaamalla tappi aukkoihin. Säädä kehysten pituutta vetämällä ja löysäämällä tappia.

Vaihe



Aseta keskikehyksen tanko ohjauskehykseen.

Kiinnitä runko asettamalla pultti paikalleen ja kiristämällä se työkalusarjan jakoavaimella.

Vaihe



Aseta istuin takakehykseen ja kohdista neljä reikää. Kiinnitä sitten istuin kehykseen neljällä istuimen ruuvilla työkalusarjan jakoavaimella.



4. Lataaminen

Drift Trike toimitetaan tehtaalta valmiiksi ladattuna. Tyypillisesti akun varaus on toimitushetkellä noin 40–90 %. Akun käyttöä maksimoimiseksi suosittelemme lataamaan kolmipyörän 6 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Suosittelemme myös lataamaan Drift Triken jokaisen ajokerran jälkeen ja vähintään kerran kuukaudessa pitkäaikaisen varastoinnin aikana.

Huomio! Varmista, että akut eivät koskaan purkaudu täysin, sillä se voi vahingoittaa Drift Triken akkuja.

Hyvä tietää: Litiumakkujen täyden kapasiteetin saavuttaminen voi vaatia jopa 15 latauskertaa.

1. Varmista, että Drift Trike on sammutettu sekä painikkeella että virta-avaimella.
2. Avaa kolmipyörän etuosassa, hieman oikealla rungon tangon alla sijaitsevan latausportin "A" suojakansi.
3. Liitä ensin laturi kolmipyörään.
4. Kytke sitten laturi tavalliseen 230 V:n pistorasiaan.

Kun laturi on kytketty Drift Trike -kolmipyörään ja lataus alkaa, diodi "B" syttyy punaiseksi. Jonkin ajan kuluttua vihreä valo syttyy osoittamaan, että kolmipyörä on täysin ladattu. Irrota laturi kolmipyörästä, kun se ilmoittaa, että lataus on valmis, jotta akkuja ei ladata liikaa. Sulje sitten latausportin suojakansi, kun olet irrottanut laturin, ja irrota laturi pistorasiasta.

5. Käyttö

Huomaa, että tämä Drift Trike on nopea ja voi suorittaa merkittäviä drift-liikkeitä. Suosittelemme ajamaan varovasti ja käyttämään aina kypärää, polvisuojia ja kynnärsuojia. Älä aja alamäessä, liikenteen lähellä, veden, portaiden, kallioiden tai vastaavien vaarojen lähellä.

Ajokäyttöohjeet

1. Varmista ennen käyttöä, että kaikki ruuvit ja pultit ovat kunnolla kiristettyinä.
2. Käynnistä Drift Trike virtapainikkeella.
3. Aseta haluttu nopeus nopeudensäätimellä ja käynnistä sitten kolmipyöräinen ajoneuvo kääntämällä virta-avainta yhden asennon verran myötäpäivään. Suosittelemme käyttämään alhaisempia nopeuksia, kun aloitat Drift Triken ajamisen.
4. Kierrä kaasua varovasti.
5. Nauti ajamisesta!

Huomautus: Jos Drift Trike -ajoneuvosi kuulostaa erittäin rasittuneelta, anna moottorin levätä säännöllisesti. Sähkömoottorit lämpenevät aina käytön aikana, mutta jos moottori kuumenee **ERITTÄIN** paljon, sinun on pysäytettävä ajoneuvo ja annettava moottorin jäähtyä.

Pysähtyminen ja jarruttaminen

1. Jarruta vapauttamalla kaasukahva ja painamalla jarruvipua ohjaustangon vasemmalla puolella.
2. Muista, että voimakas jarrutus kuluttaa kolmipyörän jarrupaloja ja renkaita nopeammin. Suunnittele ajosi niin, että sinulla on tarpeeksi aikaa jarruttaa turvallisesti. Muista myös, että ajaessasi irtonaisella alustalla, kuten soralla tai liukkaalla/märällä tiellä, jarrutusmatka on tavallista pidempi.

6. jarrujen säätäminen



Säädä jarruvivun vaijerin kireys.

Kierrä hopeista ruuvia, jossa on merkintä **"A"**, vastapäivään jarrun vaijerin kiristämiseksi. Kun vaijeri on sopivasti kiristetty, lukitse nykyinen asento kierrättämällä mutteria **"B"** myötäpäivään, jotta se lukittuu jarrukahvan mustaan osaan **"C"**.

7. huolto ja hoito

Säilytys ja puhdistus

Säilytä Drift Trike ja sen laturi aina kuivassa ympäristössä, jonka lämpötila on -5—+40 astetta.

Vältä suoraa auringonvaloa.

Pitkäaikaista varastointia varten on suositeltavaa ladata akku kerran kuukaudessa.

Älä koskaan pese Drift Trike -kolmipyörää letkulla, vaan pyyhi lika pois hieman kostealla liinalla. Älä puhdista alkoholilla tai muilla voimakkailla kemikaaleilla, sillä ne voivat vahingoittaa maalia.

Älä koskaan suihkuta vettä suoraan tuotteeseen äläkä upota sitä veteen. Varmista aina, että kolmipyörä on sammutettu, kun puhdistat sitä.

Tarkista säännöllisesti, että ruuvit ja mutterit eivät ole löystyneet. Jos ne ovat löystyneet, kiristä ne ennen seuraavaa ajokertaa.

Akun huolto

On tärkeää välttää akun ylikuormittamista. Akku latautuu täyteen vain 2–4 tunnissa. Irrota tuote aina, kun se on latautunut täyteen, äläkä jätä sitä latautumaan yli 6 tunniksi. Laturi lämpenee latausprosessin aikana. Älä koskaan peitä tuotetta tai laturia millään, kuten verhoilla tai peitteillä.

Älä koskaan altista akkua yli 40 °C:n tai alle -5 °C:n lämpötiloille. Akkua ladattaessa tuote on säilytettävä huoneenlämmössä, noin 10–25 °C:ssa.

Vältä akun syväpurkautumista. Syväpurkautumisen estämiseksi on parempi ladata akku usein ja ennen kuin se on täysin tyhjä. Akku ei kulu usein lataamisesta, ja on itse asiassa parempi, ettei sitä tyhjennetä kokonaan.

Huomaa, että akkujen kapasiteetti heikkenee jäähtyessään. Optimaalinen käyttöaika saavutetaan, kun akun lämpötila on noin 25 °C. Jo noin 5 °C:n lämpötilassa käyttöaika puolittuu. Jos käytät tuotetta kylmällä säällä, on tärkeää suunnitella ajosi huolellisesti, jotta akku ei tyhjene kokonaan.

Pitkäaikainen varastointi:

Täyteen ladattu akku purkautuu noin 90–120 päivän kuluessa. Koska akut eivät kestä hyvin täydellistä purkautumista, on tärkeää liittää laturi säännöllisesti akkuun sen lataamiseksi. Jos litiumakku jätetään tyhjäksi

pitkään tyhjänä, kennot voivat vaurioitua korjaamattomasti. Siksi on hyvä ottaa tavaksi ladata tuote noin 30 päivän välein, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

HUOMAUTUS: Kaikkien akkujen kapasiteetti heikkenee ajan myötä sekä kulumisen että ikääntymisen vuoksi. Jos akkua ei huolleta hoito-ohjeiden mukaisesti, on olemassa liiallisen kulumisen tai vaurioiden riski.

8. Muut turvallisuus ohjeet

- Suurin kuormitus: 70 kg.
- Suositellaan 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
- Ajoa tulee valvoa aikuinen.
- Älä aja tällä skootterilla esteiden lähellä tai ahtaissa tiloissa.
- Käytä ajon aikana aina suojavarusteita, kuten kypärää, polvisuojia ja kyynärsuojia.
- Pidä jalat aina jalkatuilla ajon aikana.
- Vältä ajamista äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi
- Drift Trike -skootterilla ei saa kuljettaa matkustajia.
- Älä aja alamäessä, liikenteessä, veden lähellä, portaissa, kallioilla tai muilla vaarallisilla alueilla.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu temppujen tekemiseen.
- Pysy omien rajojesi ja taitojesi rajoissa.

9. Vianmääritysopas

todennäköinen syy/ongelma	Ratkaisu
Drift Trike ei käynnisty	Varmista, että virta-avain ja johdot ovat ehjät
Jarru on kytketty	Säädä jarrut ohjeiden mukaisesti
Heikko tai puuttuva kiihtyvyys	Tarkista, että akku on ladattu
	Tarkista kaikki liitännät
Drift Trike -ajoneuvo pitää epätavallista ääntä	Kuuntele, tuleeko ääni moottorista, pyöristä, jarruista, jousituksesta tai muualta
	Jos moottoripyörä on vaurioitunut, ota yhteyttä toimittajaan
	Jos takapyörä on vaurioitunut, ota yhteyttä toimittajaan ja hanki uusi sarja. Pyörien kuluminen on normaalia ajan myötä, etenkin paljon driftingiä
	Jos jarru: säädä se mahdollisuuksien mukaan tai ota yhteyttä toimittajaan
Heikko akku, lyhyt ajomatka	Liitä laturi drift-trikeen ja anna sen latautua, kunnes laturin merkkivalo muuttuu vihreäksi. *
	Kuluminen on luonnollista, mutta huolto voi myös vaikuttaa merkittävästi ajomatkaan.
Suuri nopeus ja usein toistuvat käynnistykset/pysäytykset.	Akku kestää pidempään, kun ajotapa on taloudellisempi. ajotyylillä
Alhaiset ulkolämpötilat	Huomaa, että akun kapasiteetti voi pienentyä jopa puoleen alhaisissa lämpötiloissa

* Laturin pitäisi ensin syttyä punaiseksi, kun liität sen Drift Trikeen. Jos se syttyy heti vihreäksi, kun liität sen trikeen, se tarkoittaa, että akku ei lataudu jostain syystä. Ota tällöin yhteyttä tukeen.

Jos laturi ei syty lainkaan, se on todennäköisesti rikki. Ota yhteyttä, niin autamme sinua löytämään oikean laturin Drift Trike -kolmipyörällesi.

NITROX

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



Info@rull.se
info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi