



Installations- och bruksanvisning för elektrisk lekbil för barn

Modell: VOLVO XC90
Åldersgrupp: 37–95 månader
Maximal vikt: 35 kg
Utförandestandard: GB6675
och GB18865 EN71 och
EN62115 ASTM F963



VOLVO
XC90 VOLVO officiellt auktoriserad

Bilderna är endast för referens • följ
originalprodukterna som standard

Varning:

Detta är en leksak för barn och är INTE avsedd för terrängkörning.

LISTA ÖVER RESERVDELAR



1. Montera hjul



Plast hjul

Sätt först in hylsorna i hjulen och tryck sedan in hjulen i bilen. När du hör ett klick kan du kontrollera att hjulen är korrekt monterade. Tryck direkt på knappen om du vill ta bort hjulen från bilen. När hjulen är monterade trycker du på hjulens mittknapp, sätter in hjulen i framaxeln och fäster dem. Tryck på hjulens mittknapp för att dra ut hjulen från axeln och ta bort dem.



EVA-hjul



1. Ta ut hylsorna från påsen med skruvar och bultar och sätt in dem både på insidan och utsidan av framhjulen och på utsidan av bakhjulen.
2. Sätt in en metallpackning i axeln.
3. Sätt hjulen på axeln.
4. Sätt in sprinten i axelns hål och gör den korsad.
5. Sätt på hjulskyddet på hjulet.


Se bilderna ovan.



2. Montera ratten

På grund av rattstängens rörelse kan det ibland hända att hålet på ratten och hålet på rattstängens inte passar ihop. Om detta inträffar, använd ena handen för att hålla fast kroken under karossen för att fixera rattstängens. (Se bilden)
(Detta innebär att när ratten installeras kan det ibland hända att föräldrarna inte riktar in hålen korrekt eller att de inte passar ihop. I så fall måste föräldrarna använda handen för att hålla i kroken under karossen för att fixera den).

3. Linjeanslutning



Enligt bilden



Ta först ut och sätt in i sätet•• Ta ut ledningarna och anslut terminalerna på rätt sätt••



4. Montera backspegeln

Rikta in backspegeln mot bilens fäste och tryck in den helt (se bilden).

Observera: Installationen måste utföras av vuxna

Explosiv vy



Specifications

Artikel	Specifikationer
Batteri	12V7AH/12V10AH
Motor	35W
Lämplig ålder	Barn mellan 37 och 95 månader
Maximal vikt	35 kg
Storlek	129*76*63 cm
Hastighet	3–6 km/h
Laddningstid	8–12 timmar
Fjärrkontrollsbatterier	2 st AA-batterier
Laddare	

CHARGING PRECAUTIONS

Batteriets polaritet kan inte vändas, se till att den röda kabeln är ansluten till den röda batteripolen och den svarta kabeln är ansluten till den svarta batteripolen.

Töm aldrig batteriet helt. Ladda batteriet när du märker att hastigheten och effekten minskar. Garantin upphör att gälla vid felaktig användning.

låt aldrig barn ladda batteriet. Barn kan skadas av den elektricitet som används vid laddning av batteriet.

Laddaren och batteriet är inte leksaker. Låt inte barn leka med laddaren och batteriet. Använd endast batteriet och laddaren enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Öppna inte laddare och batteri.

För att upprätthålla säkerheten i fordonet ska batteriet alltid fästas med fästet.

Batteriet är tungt och innehåller svavelsyra (elektrolyt). Om batteriet tappas kan det orsaka allvariga skador

Före varje laddning kolla batteri och laddare efter skador. Batteri, laddare, kontakter och andra delar.

Om du upptäcker något fel bör laddaren repareras eller bytas ut. Använd inte en skadad laddare.


Men om laddaren känns för varm, avbryt laddningen omedelbart och kontrollera batteriet och adaptern. Stäng av strömbrytaren under laddning. Ladda batteriet i 8–10 timmar efter första användningen. Efterföljande laddningar bör vara 6–8 timmar, men inte överstiga 10 timmar. Om du inte använder bilen under en längre tid, ladda den minst en gång i månaden för att hålla battericellerna aktiva.

1. Anslut laddaren till laddningsuttaget.
2. Anslut den andra änden av laddaren till ett vägguttag. Batterier är förgängliga artiklar som kan över- eller underladdas. Observera laddningstiden.

TROUBLESHOOTING

Problem: Bilen kör inte.

Svar 1: Batteriet är svagt, ladda det i 6–8 timmar, men inte längre än 10 timmar. Ladda minst en gång i månaden för att hålla battericellerna aktiva.



För att undvika kortslutning eller strömbrott:

1. Överbelasta inte produkten. Maximal belastning är 35 kg.
2. Dra inte några föremål bakom produkten.
3. Låt inte vatten eller andra vätskor komma i kontakt med elektriska delar.
4. Byt inte ut kabelsystemet utan hjälp av en fackman.

TROUBLESHOOTING

Problem: Bilen kör bara en kort stund.

Svar 1: Batteriet är svagt, ladda det i 6–8 timmar, men inte längre än 10 timmar. Ladda minst en gång i månaden för att hålla battericellerna aktiva. Svar 2: Batteriet kan behöva bytas ut beroende på dess laddningshistorik och ålder.

Problem: Ljudet fungerar inte.

Se till att volymen är uppskruvad och att MP3-linjen inte är ansluten. Ljudet från ratten fungerar inte när MP3 är ansluten.

Problem: Laddaren överhettas

Det är normalt att batteriet och laddaren blir något varma under laddningen. Om laddaren känns överdrivet varm, kontrollera om det föreligger strömöverbelastning eller kortslutning i batteriet.

SAFETY PRECAUTIONS

01. Under körning krävs ständig övervakning av en vuxen.
02. Bär alltid hjälm när du kör.
03. Kör inte nära vägar eller på trottoarer.
04. Det rekommenderas inte att köra fordonet på våt yta eller i lutningar större än 15 grader.
05. Det rekommenderas att endast köra detta fordon på jämn yta.
06. Kör inte detta fordon utomhus när det regnar.
07. Se till att fordonet stannar helt innan du byter riktning från framåt till bakåt.
08. Låt inte barn använda laddaren eller leka med batteriet.
09. Rengör fordonet endast med en torr trasa.
10. Följ de korrekta vikt- och åldersgränserna för att få köra detta fordon.
11. Det är förbjudet att ändra kretsen eller lägga till andra elektriska delar.
12. Vuxna måste lära sina barn om säkra körrutiner.
13. Stäng av strömmen när den inte används.
14. Kontrollera att sätet är korrekt monterat och fastsatt med en bult innan du kör.
15. Kontrollera regelbundet alla kablar och anslutningar i fordonet.
16. Batteriet får endast laddas av vuxna.
17. Laddningskontakten sitter under sätet.
18. För att undvika olyckor, se till att fordonet är säkert innan du kör.
19. Låt inte barn röra hjulen eller vistas i närheten av dem när bilen är i rörelse.
20. Var försiktig med fingrarna när du öppnar och stänger dörrarna.


USING INSTRUCTION



- | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1. Manuell fjärrkontroll | 4. Monitor | 7. Nyckelstart | 10. Lätt | 13. Högtalare |
| 2. MP3-gränssnitt | 5. USB-gränssnitt | 8. Berättelse/v | 11. Utbildning | |
| 3. TF-gränssnitt | 6. Låg/hög hastighet | 9. Musik/v+ | 12. Mooc | |

1. Tryck på musikknappen på ratten för att använda tutan eller spela musik.
2. Anslut din MP3-enhet för att spela din egen musik i bilen. Observera att rattens ljudfunktioner inte fungerar när MP3-enheten är ansluten.

Bruksanvisning



Vid första användningen eller efter byte av batteri, välj att inte para ihop. Bilen startar efter att tändningsnyckeln vridits om.

Om du väljer att para ihop fjärrkontrollen med bilen, följ instruktionerna nedan.

Steg 1. Sätt i två AAA 1,5 V-batterier i fjärrkontrollens batterifack. Se till att batteriernas polaritet är korrekt. Om frekvenslampan blinkar är batterierna korrekt installerade.

Steg 2: Håll knappen Car Select intryckt i 2–3 sekunder.

Steg 3: Vrid tändningsnyckeln för att starta bilen.

*Tillverkad enligt FCC-certifieringstest och ECM-certifiering.

*Denna fjärrkontroll är endast avsedd för vuxna.

WARNING!

Av säkerhetsskäl

*använd detta fordon under vuxens vägledning och övervakning.

*Använd inte denna produkt på huvudvägar, sluttningar, motorvägar eller andra farliga platser.

*Barn måste ha skor och skyddsutrustning på sig när de använder fordonet.

*Barn ska sitta med säkerhetsbältet fastspänt när de kör.

*Lasta endast maximalt 35 kg på fordonet.

*Endast barn i åldern 37–95 månader får använda detta fordon.

*Använd denna leksak i enlighet med säkerhetsmanualen.

*Kontrollera däck, bromsar, ratt, säten och säkerhetsbälten innan fordonet tas i bruk.

*Denna leksaksbil ska användas med försiktighet och kräver skicklighet för att undvika fall eller kollisioner med tredje part.