


Byte av elektronikbox på ATV Cobra 1000W V4

Ställ ATV'n på något, t.ex en trave böcker/telefonkataloger så att bakhjulen är i luften.

Koppla in batteriet, kontrollera att röd är mot röd och svart mot svart.



Koppla in motorn



Koppla in tändningslåset (märkt "Lock")



Testa att starta ATV'n, om hjulen snurrar av sig själv är elektronikboxen defekt.


Stäng av ATV'n

Koppla in gashandtaget (märkt "Derallieur"), testa igen att starta ATV'n, kolla att det går att gasa OBS hjulen kommer snurra, se till att dom inte står på marken.


Stäng av ATV'n igen




Koppla in batterimätare (märkt "Battery Capacity"),
Dubbelkolla att röd är mot röd, om inte måste stiften flyttas i en av kontakterna.



Koppla in laddningsingången (märkt "Charger"),
Dubbelkolla att röd är mot röd, om inte måste stiften flyttas i en av kontakterna.




Koppla in framlampan och tutan (märkt "Battery Capacity")
Dubbelkolla att röd är mot röd, om inte måste stiften flyttas i en av kontakterna.



Koppla in bromsbrytaren (märkt "Brake")



Koppla in Fram/Back switchen (märkt "Reverse Gear")



Koppla in trelägesnyckelswitchen

