

Ford Ranger Super Cab 4x4



Brugsanvisning

CE

Inden du begynder at anvende produktet første gang, er det vigtigt at du læser den medfølgende brugsanvisning grundigt. Det er vigtigt at du bruger produktet rigtigt så det ikke tager skade. Vigtige grundregler for elbilen er at man aldrig aflader batterierne samt undgår vand. Bemærk også at du skal parre fjernbetjeningen med elbilen første gang den bruges. Vejledning står på bagsiden af fjernbetjeningen.

1. DENNE ELBIL, OPLADER OG FJERNBETJENING ER FREMSTILLET I OVERENSTEMMELSE MED FØLGENDE EU DIREKTIV:

EN71-1:2014, EN71-2:2011+A1:2014, EN71-3:2013+A1:2014, EN62115:2005+A2:2011+A11:2012+A12:2015

2. TEKNISK INFORMATION:

Mål (LxBxH): 139 x 81 x 80 cm

Batteritype: 2 st blyakkumulatorer 12V 7Ah (12V 14Ah)

Motor: 4 x 45W (180W)

Topfart: 6 km/h*

Input oplader: 230V 50Hz AC

Output oplader: 12V DC

Opladningstid: 8-12 timmar

Køretid per opladning: Op til 1 time*

Maks. belastningsvægt: 35 kg

Fjernbetjeningstype: Digital 2,4G, rækkevidde 10-15 m.

*= Køretid og hastighed er afhængig af følgende faktorer som kørestil, køreunderlag, belastningsvægt, lufttemperatur mm. (Se punkt nummer 7).


3. FORKLARING PÅ SYMBOLER PÅ OPLADER OG ELBIL:



Kun til indendørs brug



Polaritet



Dobbelt isoleret



Ikke for børn under 3 år



Til genbrug



4. SIKKERHEDSKRAV - OPLADNING OG BATTERI:

- Test bilens funktioner efter montering, og inden du anvender produktet første gang, skal batterierne oplades i 10 timer.
- Aflad aldrig batterierne. Så snart batterierne begynder at miste strøm skal de oplades. Hvis batteriets opladningsværdi falder til under 30%, risikerer battericellerne at tage skade.
- Oplad altid i et velventileret, tørt og køligt miljø.
- Overdæk aldrig opladeren med noget.
- Oplad aldrig batterierne i mere end 12 timer i træk.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn mens det oplader.
- Lad aldrig børn oplade batteriet uden opsyn.
- Frakobl opladeren fra stikkontakten og produktet når opladningen er afsluttet.
- Kortslut aldrig batterierne.
- Tjek regelmæssigt at alle kabler til batterierne og opladeren ikke er beskadiget samt at ingen tilkoblinger sidder løs.
- Udsæt aldrig batterierne for temperaturer over 40 grader celsius eller under minus 5 grader celsius.

LANGTIDSOPBEVARING: Oplad batterierne inden længere opbevaring og oplad dem en gang om måneden for at undgå at batterierne bliver beskadiget.

5. OPLADNING AF ELBILEN:

- Indstil strømafbryderen til "OFF".
- Tilslut først opladeren til batteri indgangen på elbilen, og tilslut derefter opladeren i stikkontakten.
- Oplad batteriet i cirka 10 timer inden du tager den i brug første gang. Oplad aldrig batterierne i mere end 12 timer for at undgå at opladeren overophedes.
- Opladeren bliver varm under opladning. Skulle den blive meget varm, bør man afbryde opladningen og afkoble opladeren fra opladeindgangstikket. Tjek både batteri og oplader.
- Anvend kun opladeren i tørre rum.
- Kabler og tilslutnings indgangstik til opladeren samt batterier bør kontrolleres regelmæssigt. Hvis der opstår en skade, bør hverken batterier eller oplader anvendes før skaden er blevet udbedret.
- Når batterier er helt opladet, skal opladeren frakobles. Opbevar opladeren på et tørt og køligt sted.

6. ANVENDELSE:

- Al brug skal overvåges af en voksen.
- Børn under 3 år bør ikke bruge produktet på egen hånd.
- Denne elbil er designet til brug på flade overflader så som fortove, indkørsler til garager og legepladser. Brug aldrig bilen på trafikerede områder og køр aldrig med bilen på gaden. Hvis du kører på ujævnt underlag som græs, grus eller på skrånninger, er det vigtigt at du er opmærksom på om motoren lyder anstrengt. Hvis elbilen fortsat bruges på trods af at motoren er overanstrengt, er der risiko for at motoren bliver overbelastet og beskadiget.
- Køр aldrig i nærheden af svømmebassiner eller andre områder med vand.
- Køretøjet må aldrig bruges på våde overflader eller i regn. Opbevar altid køretøjet i et tørt miljø, når det ikke er i brug.
- Køр aldrig i mørke eller på svagt oplyste områder.
- For at rengøre køretøjet skal du tørre det af med en let fugtig klud. Nedsænk aldrig bilen i vand og skyl den aldrig efter med en vandslange.
- Overskrid aldrig maksbelastningen på 35 kg.
- Barnet skal sidde ned på sædet inden gaspedalen presses i bund.
- Stop altid køretøjet, før du skifter retning for at køre fremad eller bagud.

- Plastik udgør en kvælningsfare for små børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakning.

7. KØRETID OG PRÆSTATION:

Køretid og hastighed er afhængig af forskellige faktorer. Optimal præstation opnås ved en lufttemperatur på cirka 20 grader, på hårdt eller fladt underlag med en let fører. Koldt vejr påvirker batterierne meget negativt. Kørestilen påvirker også meget; køretiden øges hvis man undgår gentagne start/stop og ikke bruger produktets hurtigste hastighedsniveau.

8. AFFALDSHÅNDTERING:

Sorter emballagematerialer i henhold til lokale regler. Brugte elektriske og elektroniske produkter, inklusive alle typer batterier, skal indleveres på det pågældende indsamlingssted for genbrug. (Ifølge direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



MONTERINGSVEJLEDNING

Dele som er inkluderet i emballagen:

1 stk. karosseri	1 stk. forrude	1 stk. motorhjelm	1stk. rat
1 stk. LED lysbjælke	1 stk. sæde	2 stk. forhjul	2 stk. baghjul
4 stk. hjulkapsler	2 stk. bakspejle	1 stk. oplader	1 stk. fjernbetjening
4 stk. skiver til hjul	4 stk. låsesplit	Øvrige skruer til montering	

1. Montering af motorer



- Lokaliser bilens fire motorer. De er som regel allerede tilsluttet til bilens kabler.
- Frakobl motorkablerne.
- Monter motoren på hjulakslerne ved at indsætte akslen gennem hullet på motoren. Monter motoren, så den passer til det tilpassede hul i bilen.
- Tilslut derefter motorens kabler igen.

2. Montering af baghjul



Placer først baghjulet på bagakslen. Træk derefter en skive på akslen, og afslut med at trække låsesplitten igennem akslen. Bøj splitten så den ikke falder af akslen. Monter derefter hjulkapslerne og brug en skrue til at fastgøre dem.


3. Montering af forhjul



Gennemfør samme trin som for monteringen af baghjul, se punkt 2.

4. Tilslut batterier og elektronikboks

Batterierne og elektronikboksen er placeret under sædet på bilen. Batterikablerne er allerede tilsluttet til deres respektive pol og til elektronikboksen.



Hurtig tilkobling af strømtilførslen som vist på billedet.



5. Montering af sæde

Monter sædet over batteriboksen og juster sådan at indhakkene ved nakkestøtterne klikker ind imod bilen. Brug derefter to skruer til at fastgøre sædet.



6. Montering af rat

Insæt ledningen, der går fra instrumentbrættet ind i rattet. Monter derefter dit rat, sørg for at ledningen ikke bliver klemt ved monteringen. På grund af rattets bevægelighed, kan det ske at rattets holder ikke passer helt perfekt til rattets position. Hvis dette problem opstår, så hold skruen fast med den ene hånd samtidig med at du holder rattet i den anden. Drej/vrid så rattet indtil det passer til hullerne, så du nemt kan indsætte skrueerne.



7. Installering af lysbjælke

Før ledningen igennem hullet, som allerede findes på karosseriet på bilens højre side. Tag lysbjælkens plastik tilkobling og tilslut den til bilens plastik tilkobling. Så er lysbjælken installeret.



8. Montering af forrude

Monter forruden på bilen og skrue den fast med to skrue.



9. Montering af motorhjelm

Monter motorhjelm på bilen og anvend indhakkene som går fra motorhjelm og fæstne dem i hullet til indhakkene som findes i forruden.



10. Montering af bakspejle

Placer bakspejlene i de to huller som findes på bilen, og tryk dem sådan fast at de sidder ordentligt.



BEMÆRK: Bilen har firehjulstræk. Man kan med fordel anvende firehjulstræk på underlag som græs, grus og lignende. Ved kørsel på fladt, jævnt underlag, kan man slå over til tohjulstræk for at spare på bilens batteri. Knappen sidder under bilens displaypanel.



Ved brug af bærehåndtaget bagtil, skal man slå tohjulstræk til forinden, så forhjulene kan rulle frit og for at motoren ikke tager skade.

BRUGERVEJLEDNING:



Ladningsindgangen er placeret under sædet.

Display

1. I displayet til venstre for rattet, er der et voltmeter, som viser spændingen i bilens batterier. Når bilen lige er blevet opladet og er fuldt opladet, skal den vise mellem 13.1-13.3.

2. Under voltmeteret kan du vælge at afspille lydfileer via AUX-indgang, fra hukommelseskort eller via USB. Bilen har også FM-radio og Bluetooth.



3. På knapperne på panelet under, kan man skrue op og ned for lydstyrken, skifte mellem AUX, radio, Bluetooth osv. Og vælge mellem bilens indspillede musik og historier.

Manuel anvendelse

Sæt dig ned i køretøjet og drej nøglen for at starte elbilen. Sørg for, at gearstangen er i "fremad" -position for at bevæge dig fremad, eller i "tilbage" -position for at vende tilbage. Brug fodpedalen til at køre. Brug rattet til at dreje til højre og venstre. Placer gearstangen i midten (P-position) for at parkere bilen.

Selv ved manuel anvendelse, indstiller du som forælder den hastighed som bilen skal køre med gennem fjernbetjeningen.

Kørsel med fjernbetjening

Indsæt batterierne i fjernbetjeningen. Bland ikke forskellige batterier (nye/gamle/forskellige mærker).

2.4G-fjernbetjening: Disse fjernbetjeninger er genkendelige ved ikke at have eksterne radioantenner. Du skal ikke foretage nogle indstillinger på elbilen for at kunne bruge en 2.4G-fjernbetjening, fordi den altid

tilsidesætter bilens manuelle kontrol. Det er dog nødvendigt at du parrer fjernbetjeningen med bilen, før dette virker. Dette skal gøres ved første brug og når du udskifter batterierne.

På fjernbetjeningen er der knapper til at bevæge sig fremad og bagud samt til at dreje til venstre og højre. Disse er normalt markeret med pile. Der er også en knap til at parre fjernbetjeningen med elbilen samt en knap til at skifte mellem forskellige hastighedsniveauer.

PAIR/CODE/CAR SELECT: Denne knap bruges når man skal parre fjernbetjeningen med bilen.

MODE/SPEED SELECT: Med denne knap skifter du mellem bilens hastighedsniveauer.

BEMÆRK: Udseendet kan adskille sig fra dette billede



Parring af fjernbetjeningen til bilen

Trin 1: Sluk for bilen.

Trin 2: Hold knappen inde i nogle sekunder, der er markeret som PAIR/CODE/CAR, indtil fjernbetjeningen begynder at blinke.

Trin 3: Tænd bilen.

Herefter er fjernbetjeningen tilkoblet til bilen. Denne procedure skal foretages første gang du tilkobler fjernbetjeningen til bilen, og i de tilfælde hvor du skifter batterier på fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningens rækkevidde er cirka 10 meter. Rækkevidden er med vilje relativ kort, eftersom det er vigtigt at du som forældre altid holder øje med dit barn når han/hun bruger elbilen.

Sikring

Bilen har en automatsikring som er placeret ved batterierne. Sikringen slår fra når det bliver for tungt for bilen. For at hindre at sikringen slår fra:

- Overbelast ikke bilen med mere end 35 kg.
- Træk ikke noget objekt efter bilen.
- Sørg for at intet af bilens elektronik bliver vådt.
- Udskift ikke elektronikken.

FEJLFINDING

Problem: Bilen bevæger sig ikke.

Løsning 1: Tjek om opladeren er korrekt frakoblet indgangsstikket.

Løsning 2: Nogle af batterikablerne/stik sidder ikke ordentlig fast. Tjek for fejl ved at trykke/vride med batterikablerne/stik placeret under sædet.

Løsning 3: Batteriet har for lidt strøm, oplad batteriet i 8-12 timer. Overskrid aldrig 12 timer.

Problem: Bilen virker kun i en kort periode.

Løsning 1: Bilens batteri er ikke opladet. Oplad i 8-12 timer, dog aldrig over 12 timer.

Løsning 2: Batteriet er forældet eller beskadiget. Udskift batteriet med et nyt, kontakt din forhandler omkring dette.

Problem: Lyden virker ikke

Løsning: Tjek lydstyrkeindstillingerne, og om AUX-indgangskablet er tilsluttet. Bilens normale lydeffekter virker ikke, hvis en AUX-ledning er tilsluttet.

Problem: Fjernbetjeningen virker ikke.

Løsning 1: Prøv igen at parre fjernbetjeningen med bilen.

Løsning 2: Udskift batterierne i fjernbetjeningen og parre den med bilen igen.

Løsning 3: Stil dig tættere på bilen.

Problem: Opladeren udsender en summende lyd under opladning.

Løsning: Dette er normalt, ingen handling er påkrævet.

Problem: Opladeren bliver for varm.

Løsning: Det er normalt at opladeren bliver varm under opladning, den skal dog ikke overophede. Hvis det er tilfældet, så tjek batteriets/opladerens spænding.

BEMÆRK

Før hvert brug, bør batteriet være helt opladet. Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt inden du anvender produktet.

- En voksen bør montere og installere produktet.
- Bilen bør ikke bruges i trafikken.
- Børn som bruger bilen, bør altid anvende hjelm og beskyttelsesbeklædning.
- En voksen bør konstant holde opsyn når bilen anvendes.
- Batteriet bør kun oplades af en voksen.

Behold brugsanvisningen og eventuel anden information for fremtidig reference.

Rull.dk

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

76141 Norrtälje

Sweden

+45 89 87 30 84

info@rull.dk